

# niceboy®

Mechanical Gaming Keyboard  
K310

**OBSAH BALENÍ**

Klávesnice Niceboy K310

Manuál

Opletený kabel USB-C

**INSTALACE**

Klávesnici je podporována funkcí Plug & Play po vybalení tedy stačí klávesnici připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

**MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY**

FN + F1 =	Přehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitost-
FN + F3 =	Hlasitost+
FN + F4 =	Ztlumit
FN + F5 =	Zastavit přehrávání
FN + F6 =	Předchozí skladba
FN + F7 =	Spustit/Zastavit
FN + F8 =	Další skladba
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Domácí stránka
FN + F11 =	Zamknout klávesy
FN + F12 =	Kalkulačka
FN + ESC =	Továrního nastavení
FN + WIN =	Zamknutí systému windows, opětovné stisknutí pro odemčení

**OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ**

Ikona žárovky =	Změna režimu podsvícení
FN + SCRLK =	vypnutí podsvícení
FN + ↑ =	Zvýšení jasu
FN + ↓ =	Snížení jasu
FN + → =	Zvýšení rychlosti podsvícení
FN + ← =	Snížení rychlosti podsvícení
FN + W =	↑↓↔ přepínání režimů

**PARAMETRY**

Rozměry:	429 * 125 * 36 mm
Hmotnost:	730g
Kabel:	1,5m opletený kabel
Počet kláves:	104
Anti ghosting:	25 tlačítek
Switch:	Mechanická
Životnost:	50 milionů stlačení
Multimediální klávesy:	ANO s podporou klávesy FN
Podsvícení:	12 režimů
Požadavky OS:	Windows vista/XP/7/8/10, mac OS

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel.

Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).

Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.

Kovové konektory nečistěte vodou.

Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik společnosti Niceboy s.r.o. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy K310 je v souladu se směrnicí 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/K310>

## INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odnesete je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

### (Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení.

Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

**OBSAH BALENIA**

Klávesnica Niceboy K310

Manuál

Opletený kábel USB-C

**INŠTALÁCIA**

Klávesnica podporuje funkciu Plug & Play, takže po vybalení ju stačí pripojiť k počítaču pomocou USB konektora. V prípade, že klávesnica nie je rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

**MULTIMEDIÁLNE SKRATKY**

FN + F1 =	Prehrávač hudby
FN + F2 =	Hlasitosť-
FN + F3 =	Hlasitosť+
FN + F4 =	Stlmiť
FN + F5 =	Zastaviť prehrávanie
FN + F6 =	Predchádzajúca skladba
FN + F7 =	Spustiť/Pauza
FN + F8 =	Nasledujúca skladba
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Domovská stránka
FN + F11 =	Zamknúť klávesy
FN + F12 =	Kalkulačka
FN + ESC =	Továrenské nastavenie
FN + WIN =	Zamknutie systému Windows, opätovné stlačenie na odomknutie

**OVLÁDANIE PODSVIETENIA**

Ikona žiarovky =	Zmena režimu podsvietenia
FN + SCRLK =	Vypnutie podsvietenia
FN + ↑ =	Zvýšenie jasu
FN + ↓ =	Zníženie jasu
FN + → =	Zvýšenie rýchlosti podsvietenia
FN + ← =	Zníženie rýchlosti podsvietenia
FN + W =	↑↓↔ Prepínanie režimov

**PARAMETRE**

Rozmery:	429 * 125 * 36 mm
Hmotnosť:	730g
Kábel:	1,5m opletený kábel
Počet kláves:	104
Anti-ghosting:	25 kláves
Switch:	Mechanická
Životnosť:	50 miliónov stlačení
Multimediálne klávesy:	ÁNO, s podporou FN klávesy
Podsvietenie:	12 režimov
Požiadavky OS:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel.

Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenía).

Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.

Kovové konektory nečistite vodou.

Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik spoločnosti Niceboy s.r.o. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Niceboy s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie Niceboy K310 je v súlade so smernicami 2011/65/EÚ+2015/863/EÚ, 2014/30/EÚ + 2014/53/EÚ, 2014/35/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej webovej stránke: <https://niceboy.eu/sk/declaration/K310>

## INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zdarma. Takýmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie

informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia.

Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajinu Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcu zariadenia.

**PACKAGE CONTENTS**

Keyboard Niceboy K310  
Manual  
Braided USB-C cable

**INSTALLATION**

The keyboard supports the Plug & Play function, so after unpacking, simply connect the keyboard to the computer using the USB connector. If the keyboard is not recognized, check the current USB driver on your computer (verify its currency with your PC/laptop manufacturer).

**MULTIMEDIA SHORTCUTS**

FN + F1 = Music player  
 FN + F2 = Volume-  
 FN + F3 = Volume+  
 FN + F4 = Mute  
 FN + F5 = Stop playback  
 FN + F6 = Previous track  
 FN + F7 = Play/Pause  
 FN + F8 = Next track  
 FN + F9 = Email  
 FN + F10 = WEB/Homepage  
 FN + F11 = Lock keys  
 FN + F12 = Calculator  
 FN + ESC = Factory reset  
 FN + WIN = Lock the Windows system, press again to unlock

**BACKLIGHT CONTROL**

Light bulb icon = Change backlight mode  
 FN + SCRLK = Turn off backlight  
 FN + ↑ = Increase brightness  
 FN + ↓ = Decrease brightness  
 FN + → = Increase backlight speed  
 FN + ← = Decrease backlight speed  
 FN + W = ↑↓↔ Mode switching

**SPECIFICATIONS**

Dimensions: 429 \* 125 \* 36 mm  
 Weight: 730g  
 Cable: 1.5m braided cable  
 Number of keys: 104  
 Anti-ghosting: 25 keys  
 Switch: Mechanical  
 Lifespan: 50 million presses  
 Multimedia keys: YES, with FN key support  
 Backlight: 12 modes  
 OS requirements: Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## SAFETY INFORMATION

Do not use the product if the power cable is damaged.

Do not use the product if it does not function properly due to a fall, damage, outdoor use, or water ingress.

Keep out of reach of small children (especially small parts may pose a choking hazard).

Use the product in accordance with the user manual. Any loss or damage caused by improper use is the responsibility of the user.

Do not clean metal connectors with water.

The device may only be disassembled by a qualified technician of Niceboy s.r.o. Unauthorized disassembly may cause injury.

Do not use the device in a humid or dusty environment.

This product meets all basic EU directive requirements imposed on it.

Niceboy s.r.o. hereby declares that the Niceboy K310 radio device complies with directives 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: <https://niceboy.eu/en/declaration/K310>

## INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOUSEHOLD USE)



This symbol on the product or its original documentation indicates that used electrical or electronic products must not be disposed of with household waste. To dispose of these products properly, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. Proper disposal of the product helps protect valuable natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more detailed information, contact your local authority or the nearest collection point. Fines may be imposed for improper disposal of this type of waste according to national regulations.

### (Commercial and Business Use)

For proper disposal of electrical and electronic devices for commercial and business use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information about all disposal methods and, based on the date the electrical or electronic device was placed on the market, inform you who is responsible for financing the disposal of this equipment.

Disposal Information for Countries Outside the EU. The above symbol applies only to countries within the European Union. For proper disposal of electrical and electronic devices, consult the relevant information provided by local authorities or the device's retailer.

**INHALT DER VERPACKUNG**

Tastatur Niceboy K310  
Handbuch  
Geflochtenes USB-C-Kabel

**INSTALLATION**

Die Tastatur unterstützt die Plug & Play-Funktion. Nach dem Auspacken einfach die Tastatur über den USB-Anschluss mit dem Computer verbinden. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, überprüfen Sie den aktuellen USB-Treiber auf Ihrem Computer (überprüfen Sie die Aktualität beim Hersteller Ihres PCs/ Laptops).

**MULTIMEDIA-TASTENKOMBINATIONEN**

FN + F1 = Musikplayer  
FN + F2 = Lautstärke-  
FN + F3 = Lautstärke+  
FN + F4 = Stummschalten  
FN + F5 = Wiedergabe stoppen  
FN + F6 = Vorheriger Titel  
FN + F7 = Wiedergabe/Pause  
FN + F8 = Nächster Titel  
FN + F9 = E-Mail  
FN + F10 = WEB/Startseite  
FN + F11 = Tasten sperren  
FN + F12 = Taschenrechner  
FN + ESC = Werkseinstellungen zurücksetzen  
FN + WIN = Windows-System sperren, erneut drücken zum Entsperren

**BELEUCHTUNGSSTEUERUNG**

Glühbirnensymbol = Beleuchtungsmodus ändern  
FN + SCRLK = Beleuchtung ausschalten  
FN + ↑ = Helligkeit erhöhen  
FN + ↓ = Helligkeit verringern  
FN + → = Erhöhung der Beleuchtungsgeschwindigkeit  
FN + ← = Verringerung der Beleuchtungsgeschwindigkeit  
FN + W = ↑↕↔ Modus wechseln

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen:	429 * 125 * 36 mm
Gewicht:	730g
Kabel:	1,5m geflochtenes -Kabel
Anzahl der Tasten:	104
Anti-Ghosting:	25 Tasten
Schalter:	Mechanisch
Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Multimedia-Tasten:	JA, mit FN-Tastenunterstützung
Beleuchtung:	12 Modi
Betriebssystemanforderungen:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, einer Nutzung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren (insbesondere kleine Teile können eine Erstickengefahr darstellen).

Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Der Benutzer trägt die Verantwortung für eventuelle Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.

Reinigen Sie die Metallanschlüsse nicht mit Wasser.

Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker der Firma Niceboy s.r.o. demontiert werden. Eine unsachgemäße Demontage kann Verletzungen verursachen.

Nicht in feuchter oder staubiger Umgebung verwenden.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.

Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass das Funkgerät Niceboy K310 den Richtlinien 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: <https://niceboy.eu/de/declaration/K310>

## INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (PRIVATER GEBRAUCH)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Originaldokumentation des Produkts bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie sie zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei und helfen, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfall Geldbußen verhängt werden.

(Gewerbliche und geschäftliche Nutzung)

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten für gewerbliche und geschäftliche Zwecke wenden Sie sich an den Hersteller oder Importeur des Produkts. Diese geben Ihnen Informationen über alle Entsorgungsmöglichkeiten und informieren Sie je nach Datum der Markteinführung des elektrischen oder elektronischen Geräts, wer für die Finanzierung der Entsorgung verantwortlich ist.

Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an.

Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an.

**CSOMAG TARTALMA**

Billentyűzet Niceboy K310

Használati útmutató

Fonott USB-C kábel

**TELEPÍTÉS**

A billentyűzet támogatja a Plug & Play funkciót, így a kicsomagolás után egyszerűen csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez az USB-csatlakozón keresztül. Ha a billentyűzetet nem ismeri fel a rendszer, ellenőrizze az USB-illesztőprogram aktuális verzióját a számítógépén (ellenőrizze a frissítéseket a PC/laptop gyártójánál).

**MULTIMÉDIÁS GYORSBILLENTYŰK**

FN + F1 =	Zenelejátszó
FN + F2 =	Hangerő-
FN + F3 =	Hangerő+
FN + F4 =	Némítás
FN + F5 =	Lejátszás leállítása
FN + F6 =	Előző szám
FN + F7 =	Lejátszás/Szünet
FN + F8 =	Következő szám
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Kezdőlap
FN + F11 =	Billentyűzár
FN + F12 =	Számológép
FN + ESC =	Gyári beállítások visszaállítása
FN + WIN =	Windows rendszer zárolása, újbóli megnyomás a feloldáshoz

**HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE**

Villanykörte ikon =	Háttérvilágítás módjának megváltoztatása
FN + SCRLK =	Háttérvilágítás kikapcsolása
FN + ↑ =	Fényerő növelése
FN + ↓ =	Fényerő csökkentése
FN + → =	Háttérvilágítás sebességének növelése
FN + ← =	Háttérvilágítás sebességének csökkentése
FN + W =	↑↔↔ Üzem módok váltása

**MŰSZAKI ADATOK**

Méretek:	429 * 125 * 36 mm
Tömeg:	730g
Kábel:	1,5m fonott kábel
Billentyűk száma:	104
Anti-ghosting:	25 billentyű
Kapcsolók:	Mechanikus
Élettartam:	50 millió leütés
Multimédiás billentyűk:	IGEN, FN billentyű támogatással
Háttérvilágítás:	12 mód
Operációs rendszer követelmények:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült.

Ne használja a terméket, ha az esés, sérülés, kültéri használat vagy víz bejutása miatt nem működik megfelelően.

Tartsa távol kisgyermekektől (különösen az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek).

Használja a terméket a használati utasításnak megfelelően. Az esetleges veszteségekért vagy károkért, amelyeket helytelen használat okoz, a felhasználó felel.

Ne tisztítsa a fémcsatlakozókat vízzel.

Az eszközt csak a Niceboy s.r.o. szakképzett technikusja szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérüléseket okozhat.

Ne használja az eszközt nedves vagy poros környezetben.

Ez a termék megfelel az összes alapvető EU-s irányelv követelményeinek.

A Niceboy s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a Niceboy K310 rádióberendezés megfelel a 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <https://niceboy.eu/de/declaration/K310>

## INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK MEGSEMISÍTÉSÉRŐL (OTTHONI HASZNÁLAT)



Ez a szimbólum a terméken vagy annak eredeti dokumentációjában azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni. A termékek megfelelő megsemmisítéséhez vigye őket egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol díjmentesen elfogadják őket. A termék megfelelő megsemmisítésével hozzájárul a természetes erőforrások védelméhez, és segít megelőzni az esetleges környezeti és egészségügyi károkat, amelyeket a helytelen hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A nemzeti előírások szerint pénzbírságot is kiszabhatnak azokra, akik helytelenül szabadulnak meg az ilyen típusú hulladéktól.

(Kereskedelmi és üzleti használat)

Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kereskedelmi és üzleti használat esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ők tájékoztatják a megsemmisítési lehetőségekről, és az elektromos vagy elektronikus eszköz piacra helyezésének időpontja alapján megmondják, ki felelős a megsemmisítés finanszírozásáért.

Az EU-n kívüli országokra vonatkozó információk. A fent említett szimbólum csak az Európai Unió országában érvényes. Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kérjen megfelelő információkat a helyi hatóságoktól vagy az eszköz kereskedőjétől.

**SADRŽAJ PAKIRANJA**

Tipkovnica Niceboy K310

Priručnik

Pleteni USB-C kabel

**INSTALACIJA**

Tipkovnica podržava funkciju Plug & Play, tako da ju nakon raspakivanja jednostavno spojite na računalo pomoću USB priključka. Ako tipkovnica nije prepoznata, provjerite aktualnost USB upravljačkog programa na svom računalu (provjerite ažuriranost kod proizvođača vašeg PC-a/prijenosnog računala).

**MULTIMEDIJSKI PREČACI**

FN + F1 =	Glazbeni player
FN + F2 =	Glasnoća-
FN + F3 =	Glasnoća+
FN + F4 =	Isključi zvuk
FN + F5 =	Zaustavi reprodukciju
FN + F6 =	Prethodna pjesma
FN + F7 =	Pokreni/Pauziraj
FN + F8 =	Sljedeća pjesma
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Početna stranica
FN + F11 =	Zaključaj tipke
FN + F12 =	Kalkulator
FN + ESC =	Vraćanje na tvorničke postavke
FN + WIN =	Zaključavanje Windows sustava, ponovno pritisnite za otključavanje

**KONTROLA POZADINSKOG OSVJETLJENJA**

Ikona žarulje =	Promjena načina osvjetljenja
FN + SCRLK =	Isključivanje pozadinskog osvjetljenja
FN + ↑ =	Povećanje svjetline
FN + ↓ =	Smanjenje svjetline
FN + → =	Povećanje brzine osvjetljenja
FN + ← =	Smanjenje brzine osvjetljenja
FN + W =	↑↓↔ Prebacivanje načina rada

**SPECIFIKACIJE**

Dimenzije:	429 * 125 * 36 mm
Težina:	730g
Kabel:	1,5m pleteni kabel
Broj tipki:	104
Anti-ghosting:	25 tipki
Prekidači:	Mehanički
Trajnost:	50 milijuna pritisaka
Multimedijske tipke:	DA, uz podršku FN tipke
Pozadinsko osvjetljenje:	12 načina rada
Zahtjevi za OS:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne koristite proizvod ako je naponski kabel oštećen.

Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, korištenja na otvorenom ili prodora vode.

Držite izvan dohvata male djece (posebno mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).

Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Korisnik snosi odgovornost za eventualne gubitke ili štete uzrokovane nepravilnom uporabom.

Nemojte čistiti metalne priključke vodom.

Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar tvrtke Niceboy s.r.o. Nestručno rastavljanje može uzrokovati ozljede.

Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnom okruženju.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

Niceboy s.r.o. ovime izjavljuje da je uređaj Niceboy K310 u skladu s direktivama 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: <https://niceboy.eu/hr/declaration/K310>

## INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODVOJENOM ZBRINJAVANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (KUĆANSKA UPORABA)



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj originalnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Za pravilno odlaganje ovih proizvoda, odnesite ih na određeno mjesto za prikupljanje otpada gdje će biti prihvaćeni besplatno. Pravilno zbrinjavanje proizvoda pomaže u zaštiti vrijednih prirodnih resursa i sprječava potencijalne negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje otpada. Prema nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ovog tipa otpada.

(Komerrijalna i poslovna uporaba)

Za pravilno odlaganje električnih i elektroničkih uređaja za komercijalnu i poslovnu uporabu, obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o svim metodama odlaganja i, ovisno o datumu kada je električni ili elektronički uređaj stavljen na tržište, obavijestiti vas tko je odgovoran za financiranje zbrinjavanja ove opreme.

Informacije o zbrinjavanju za zemlje izvan EU-a

Gore navedeni simbol odnosi se samo na zemlje unutar Europske unije. Za pravilno zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja, konzultirajte relevantne informacije koje pružaju lokalne vlasti ili trgovac uređajem.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy K310

Instrukcja obsługi

Pleciony kabel USB-C

## INSTALACJA

Klawiatura obsługuje funkcję Plug & Play, więc po rozpakowaniu wystarczy podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą złącza USB. W przypadku, gdy klawiatura nie zostanie rozpoznana, sprawdź aktualność sterownika USB na swoim komputerze (sprawdź aktualizację u producenta swojego PC/laptopa).

## SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =	Odtwarzacz muzyki
FN + F2 =	Głośność-
FN + F3 =	Głośność+
FN + F4 =	Wyciszenie
FN + F5 =	Zatrzymaj odtwarzanie
FN + F6 =	Poprzedni utwór
FN + F7 =	Odtwórz/Pauza
FN + F8 =	Następny utwór
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Strona domowa
FN + F11 =	Blokada klawiszy
FN + F12 =	Kalkulator
FN + ESC =	Przywrócenie ustawień fabrycznych
FN + WIN =	Blokada systemu Windows, ponowne naciśnięcie w celu odblokowania

## STEROWANIE PODŚWIETLENIEM

Ikona żarówki =	Zmiana trybu podświetlenia
FN + SCRLK =	Wyłączenie podświetlenia
FN + ↑ =	Zwiększenie jasności
FN + ↓ =	Zmniejszenie jasności
FN + → =	Zwiększenie prędkości podświetlenia
FN + ← =	Zmniejszenie prędkości podświetlenia
FN + W =	↑↓↔ Przetaczanie trybów

## PARAMETRY

Wymiary:	429 * 125 * 36 mm
Waga:	730g
Kabel:	1,5m pleciony kabel
Liczba klawiszy:	104
Anti-ghosting:	25 klawiszy
Przetłączniki:	Mechaniczne
Żywotność:	50 milionów naciśnień
Klawisze multimedialne:	TAK, z obsługą klawisza FN
Podświetlenie:	12 trybów
Wymagania systemowe:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.

Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub kontaktu z wodą.

Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci (zwłaszcza małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia).

Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Nie czyść metalowych złączy wodą.

Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika firmy Niceboy s.r.o. Niewłaściwe demontaż może spowodować obrażenia.

Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.

Firma Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie Niceboy K310 jest zgodne z dyrektywami 2011/65/UE+2015/863/UE, 2014/30/UE + 2014/53/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://niceboy.eu/pl/declaration/K310>

## INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (UŻYTEK DOMOWY)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy je przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. W ten sposób pomagają Państwo chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z niewłaściwego gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnych urzędach lub najbliższym punkcie zbiórki. Zgodnie z krajowymi przepisami za niewłaściwe pozbycie się tego rodzaju odpadów mogą być nalożone kary.

(Użytek biznesowy i komercyjny)

W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych do użytku biznesowego i komercyjnego należy skontaktować się z producentem lub importerem produktu. Dostarczą oni informacje na temat wszystkich metod utylizacji i w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego lub elektronicznego na rynek wskażą, kto jest odpowiedzialny za finansowanie jego utylizacji.

Informacje dotyczące utylizacji poza UE. Powyższy symbol dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Aby prawidłowo zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, należy uzyskać odpowiednie informacje od lokalnych urzędów lub sprzedawcy urządzenia.

**VSEBINA PAKETA**

Tipkovnica Niceboy K310

Príročník

Pleten kabel USB-C

**NAMESTITEV**

Tipkovnica podpira funkcijo Plug & Play, zato jo po razpakiranju preprosto povežite z računalnikom prek USB-priključka. Če tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB na svojem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega računalnika/prenosnika).

**MULTIMEDIJSKE BLIŽNJICE**

FN + F1 =	Predvajalnik glasbe
FN + F2 =	Glasnost-
FN + F3 =	Glasnost+
FN + F4 =	Izklop zvoka
FN + F5 =	Ustavitev predvajanja
FN + F6 =	Prejšnja skladba
FN + F7 =	Predvajaj/Premor
FN + F8 =	Naslednja skladba
FN + F9 =	E-pošta
FN + F10 =	WEB/Domača stran
FN + F11 =	Zakleni tipke
FN + F12 =	Kalkulator
FN + ESC =	Tovarniške nastavitve
FN + WIN =	Zaklep sistema Windows, ponovno pritisnite za odklep

**NADZOR OSVETLITVE OZADJA**

Ikona žarnice =	Sprememba načina osvetlitve ozadja
FN + SCRLK =	Izklop osvetlitve ozadja
FN + ↑ =	Povečanje svetlosti
FN + ↓ =	Zmanjšanje svetlosti
FN + → =	Povečanje hitrosti osvetlitve ozadja
FN + ← =	Zmanjšanje hitrosti osvetlitve ozadja
FN + W =	↑↓↔ Preklapljanje načinov

**SPECIFIKACIJE**

Dimenzije:	429 * 125 * 36 mm
Teža:	730g
Kabel:	1,5m pleten kabel
Število tipk:	104
Anti-ghosting:	25 tipk
Stikala:	Mehanska
Življenjska doba:	50 milijonov pritiskov
Multimedijske tipke:	DA, s podporo FN tipke
Osvetlitev ozadja:	12 načinov
Zahteve za OS:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## VARNOSTNA OPOZORILA

Ne uporabljajte izdelka, če je napajalni kabel poškodovan.

Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.

Hranite izven dosega majhnih otrok (zlasti majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).

Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Uporabnik nosi odgovornost za morebitne izgube ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Ne čistite kovinskih priključkov z vodo.

Napravo lahko razstavi le usposobljen tehnik podjetja Niceboy s.r.o. Nepravilno razstavljanje lahko povzroči poškodbe.

Ne uporabljajte naprave v vlažnem ali prašnem okolju.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki veljajo zanj.

Podjetje Niceboy s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava Niceboy K310 skladna z direktivami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/sl/declaration/K310>

## INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA UPORABA)



Ta simbol na izdelku ali v izvirni dokumentaciji izdelka pomeni, da odpadne električne ali elektronske naprave ne smejo biti odstranjene skupaj z gospodinjskimi odpadki. Če želite te izdelke pravilno odstraniti, jih odnesite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo brezplačno sprejeli. Na ta način pomagata zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov naložijo globe.

(Poslovna in komercialna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno in komercialno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Nudili vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in glede na datum uvedbe električne ali elektronske naprave na trg sporočili, kdo je odgovoren za financiranje odstranitve te naprave.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja le za države Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav pridobite ustrezne informacije pri lokalnih organih ali prodajalcu naprave.

**CONȚINUTUL PACHETULUI**

Tastatură Niceboy K310

Manual

Cablu USB-C împletit

**INSTALARE**

Tastatura este compatibilă cu funcția Plug & Play, astfel încât după despachetare trebuie doar să conectați tastatura la computer prin intermediul conectorului USB. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați actualitatea driverului USB de pe computerul dvs. (verificați actualizările la producătorul PC-ului/laptopului dvs.).

**SCURTĂTURI MULTIMEDIALE**

FN + F1 =	Player muzical
FN + F2 =	Volum-
FN + F3 =	Volum+
FN + F4 =	Dezactivare sunet
FN + F5 =	Oprire redare
FN + F6 =	Piesa anterioară
FN + F7 =	Redare/Pauză
FN + F8 =	Piesa următoare
FN + F9 =	E-mail
FN + F10 =	WEB/Pagină principală
FN + F11 =	Blocare taste
FN + F12 =	Calculator
FN + ESC =	Resetare la setările din fabrică
FN + WIN =	Blocare sistem Windows, apăsați din nou pentru deblocare

**CONTROL ILUMINARE DE FUNDAL**

Pictograma becului =	Schimbarea modului de iluminare
FN + SCRLK =	Oprire iluminare de fundal
FN + ↑ =	Creșterea luminozității
FN + ↓ =	Scăderea luminozității
FN + → =	Creșterea vitezei iluminării
FN + ← =	Scăderea vitezei iluminării
FN + W =	↑↓↔ Comutare moduri

**SPECIFICAȚII**

Dimensiuni:	429 * 125 * 36 mm
Greutate:	730g
Cablu:	1,5m cablu împletit
Număr de taste:	104
Anti-ghosting:	25 taste
Comutatoare:	Mecanice
Durată de viață:	50 milioane de apăsări
Taste multimedia:	DA, cu suport pentru tasta FN
Iluminare de fundal:	12 moduri
Cerințe sistem:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect din cauza unei căderi, deteriorări, utilizării în aer liber sau pătrunderii apei.

Păstrați-l departe de copii mici (în special piesele mici pot reprezenta un pericol de sufocare).

Utilizați produsul conform manualului de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare este responsabilitatea utilizatorului.

Nu curățați conectorii metalici cu apă.

Dispozitivul poate fi demontat doar de un tehnician calificat al companiei Niceboy s.r.o. Demontarea neautorizată poate provoca răni.

Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau prăfuit.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că dispozitivul Niceboy K310 este conform cu directivele 2011/65/UE+2015/863/UE, 2014/30/UE + 2014/53/UE, 2014/35/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: <https://niceboy.eu/sl/declaration/K310>

## INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UZ CASNIC)



Acest simbol prezent pe produs sau în documentația originală a produsului indică faptul că echipamentele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, contribuiți la protejarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru informații detaliate, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri.

(Uz comercial și industrial)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice utilizate în scopuri comerciale și industriale, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor furniza informații despre toate metodele de eliminare și, în funcție de data introducerii pe piață a echipamentelor electrice sau electronice, vă vor informa cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestora.

Informații privind eliminarea în afara UE. Simbolul de mai sus este valabil doar pentru țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante autorităților locale sau distribuitorului produsului.

**FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL**

Tangentbord Niceboy K310

Manual

Flätad USB-C-kabel

**INSTALLATION**

Tangentbordet stöder Plug & Play-funktionen, så efter uppäckning är det bara att ansluta tangentbordet till datorn via USB-kontakten. Om tangentbordet inte känns igen, kontrollera att USB-drivrutinen på din dator är uppdaterad (kontrollera uppdateringar hos din PC-/laptop-tillverkare).

**MULTIMEDIA-GENVÄGAR**

FN + F1 =	Musikspelare
FN + F2 =	Volym-
FN + F3 =	Volym+
FN + F4 =	Stäng av ljudet
FN + F5 =	Stoppa uppspelning
FN + F6 =	Föregående låt
FN + F7 =	Spela/Pausa
FN + F8 =	Nästa låt
FN + F9 =	E-post
FN + F10 =	WEB/Startsida
FN + F11 =	Lås tangentbordet
FN + F12 =	Kalkylator
FN + ESC =	Fabriksåterställning
FN + WIN =	Lås Windows-systemet, tryck igen för att låsa upp

**BAKGRUNDSBELYSNINGSKONTROLL**

Glödlampa-ikon =	Ändra bakgrundsbelysningsläge
FN + SCRLK =	Stäng av bakgrundsbelysningen
FN + ↑ =	Öka ljusstyrkan
FN + ↓ =	Minska ljusstyrkan
FN + → =	Öka belysningshastigheten
FN + ← =	Minska belysningshastigheten
FN + W =	↑↓↔ Växla lägen

**SPECIFIKATIONER**

Mått:	429 * 125 * 36 mm
Vikt:	730g
Kabel:	1,5m flätad -kabel
Antal tangenter:	104
Anti-ghosting:	25 tangenter
Brytare:	Mekaniska
Livslängd:	50 miljoner tryckningar
Multimedia-tangenter:	JA, med FN-tangentstöd
Bakgrundsbelysning:	12 lägen
Operativsystemskrav:	Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

## SÄKERHETSVARNINGAR

Använd inte produkten om strömkabeln är skadad.

Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av fall, skador, utomhusanvändning eller inträngning av vatten.

Förvara utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).

Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Eventuella förluster eller skador orsakade av felaktig användning är användarens ansvar.

Rengör inte metallkontakterna med vatten.

Enheten får endast demonteras av en kvalificerad tekniker från Niceboy s.r.o. Obehörig demontering kan orsaka skador.

Använd inte enheten i en fuktig eller dammig miljö.

Denna produkt uppfyller alla grundläggande krav i de EU-direktiv som gäller för den.

Niceboy s.r.o. förklarar härmed att enheten Niceboy K310 överensstämmer med direktiv 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU + 2014/53/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga texten av EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: <https://niceboy.eu/sw/declaration/K310>

## INFORMATION FÖR ANVÄNDARE OM ÅTERVINNING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSHÅLLSBRUK)



Denna symbol på produkten eller i produktens originaldokumentation betyder att elektrisk eller elektronisk utrustning inte får kasseras med vanligt hushållsavfall. För att kassera produkten korrekt, ta den till en angiven uppsamlingsplats där den tas emot kostnadsfritt.

Genom att kassera produkten korrekt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och förebygger potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan orsakas av

felaktig avfallshantering. För mer detaljerad information, kontakta din lokala myndighet eller närmaste uppsamlingsplats. Enligt nationella bestämmelser kan böter utfärdas för felaktig kassering av denna typ av avfall.

(För kommersiellt och affärsbruk)

För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning som används för kommersiellt och affärsbruk, kontakta tillverkaren eller importören av produkten. De kommer att ge dig information om alla återvinningsmetoder och, beroende på datumet för produktens lansering på marknaden, meddela vem som ansvarar för finansieringen av återvinningen av denna utrustning.

Information om återvinning utanför EU. Symbolen ovan gäller endast för länder inom Europeiska unionen. För korrekt återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren av utrustningen för relevanta upplysningar.