


NICEBOY POWERBANK 4.000 MAH**Návod k použití****POPIS**

1. Zapínací/vypínací tlačítko
2. LED indikátor stavu baterie
3. USB vstup (5V-1A)
4. USB výstup (5V-1,5A)

NABÍJENÍ POWERBANKY

Powerbanku můžete nabíjet pomocí dodávaného USB kabelu. Používejte dobíjecí adaptér s maximálním napětím 5V. Nabíjení powerbanky je možné i pomocí USB portu v PC. Při nabíjení se zobrazí LED indikace stavu kapacity baterie powerbanky:

1 dioda = 25%

2 diody = 50%

3 diody = 75%

4 diody = 100%

Pro zjištění stavu baterie stiskněte krátce zapínací tlačítko. Pokud žádná LED dioda nesvítí, je nutné powerbanku nabít.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro nabíjení jiných zařízení využijte USB výstup na powerbance a druhou stranou USB kabelu se připojte k zařízení, které chcete nabíjet. Nabíjení se spustí automaticky. Odpojte nabíjené zařízení po dokončení nabíjení.

SPECIFIKACE

Vstup: 5V – 1A


Výstup: 5V – 1,5A

Rozměry: 110 x 69 x 9,8 mm

Indikátor kapacity baterie: 4 LED diody

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si prosím následující obsah před použitím tohoto produktu. Pokud jej použijete nesprávně, můžete poškodit výrobek samotný nebo způsobit poškození připojeného produktu. Prosím, nepoužívejte ostré předměty, můžete poškrábat povrch zařízení. Nesnažte se produkt rozebírat. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je zařízení nabitě a zda je kompatibilní s powerbankou. Při použití, prosím, nedávejte do vody, ohně nebo nevystavujte předmět vysoké nebo nízké teplotě. Nedávejte dětem na hraní, zejména jeho příslušenství a malé části zařízení. Prosím, neodstraňujte nic ze zařízení a nerozebírejte jej, tato manipulace může vést k požáru nebo výbuchu. Pokud zařízení při nabíjení nebo skladování jeví abnormální zápach a teplota je nestandardně vysoká (pozor, běžné použití také generuje teplo a to je standardní), mění barvu, tvar nebo vykazuje jiné abnormální chování, mělo by se okamžitě přestat používat a kontaktovat prodejce. Prosím, nepoužívejte na zařízení chemikálie nebo výkonné čističe. Výrobek bude spotřebovávat elektřinu. Pokud uživatel bude výrobek užívat nesprávně a neuposlechne pokynů, ztrácí tím svoje právo na záruku výrobku.

NICEBOY POWERBANK 4.000 MAH**Návod na použitie****POPIS**

1. Zapínacie/vypínacie tlačidlo
2. LED indikátor stavu batérie
3. USB vstup (5V-1A)
4. USB výstup (5V-1,5A)

NABÍJANIE POWERBANKY

Powerbanku môžete nabíjať pomocou dodávaného USB kábla. Používajte dobíjací adaptér s maximálnym napätím 5V. Nabíjanie powerbanky je možné aj pomocou USB portu v PC. Pri nabíjaní sa zobrazí LED indikácia stavu kapacity batérie powerbanky:

1 dióda = 25%

2 diódy = 50%

3 diódy = 75%

4 diódy = 100%

Pre zistenie stavu batérie stlačte krátko zapínacie tlačidlo. Ak žiadna LED dióda nesvieti, je nutné powerbanku nabiť.

NABÍJANIE ZARIADENIE

Pre nabíjanie iných zariadení využite USB výstup na powerbanke a druhou stranou USB kábla sa pripojte na zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Nabíjanie sa spustí automaticky. Odpojte nabíjané zariadenie po dokončení nabíjania.

ŠPECIFIKÁCIE

Vstup: 5V – 1A

Výstup: 5V – 1,5A

Rozmery: 110 x 69 x 9,8 mm

Indikátor kapacity batérie: 4 LED diódy

UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nasledujúce informácie. Ak ho použijete nesprávne, môžete poškodiť výrobok samotný alebo spôsobiť poškodenie pripojeného produktu. Nepoužívajte ostré predmety, môžete poškrabať povrch prístroja. Nepokúšajte sa rozoberať výrobok. Nezabudnite skontrolovať, či je zariadenie nabité a kompatibilné s powerbankou. Pri použití, prosím, nedávajte do vody, ohňa alebo nevystavujte predmet vysokej alebo nízkej teplote. Nedávajte deťom na hranie, najmä ich príslušenstvo a malé časti zariadenia. Prosím, neodstraňujte nič zo zariadení a nerozoberajte ho, táto manipulácia môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Ak zariadenie pri nabíjaní alebo skladovaní javí abnormálny zápach a teplota je neštandardne vysoká (pozor, bežné použitie tiež generuje teplo a to je štandardné), mení farbu, tvar alebo vykazuje iné abnormálne správanie, malo by sa okamžite prestať používať a kontaktovať predajcu. Na zariadenie nepoužívajte chemikálie ani silné čistiace prostriedky. Výrobok bude spotrebúvať elektrickú energiu. Ak užívateľ bude výrobok užívať nesprávne a neuposlúchne pokynov, stráca tým svoje právo na záruku výrobku.