

VEGA 6 STAR **MANUAL** (2) (SK) (EN) (DE) (HU) (HR) (PL) (SL)

CZ



- 1. objektiv
- 2. mikrofon
- 3. microUSB
- 4. slot pro paměťovou kartu
- 5. microHDMI
- 6. kryt na baterii
- 7. zapínací tlačítko / přepínání módů

- 8. tlačítko listování
- tlačítko listování / WiFi (krátký stisk) / digitální zoom (dlouhý stisk)
- 10. spoušť / potvrzovací (OK) tlačítko
- 11. dioda WiFi
- 12. reproduktor

OBSAH BALENÍ

Kamera Niceboy Vega 6 Star Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství) Náhradní dvířka s průduchy (pro lepší nahrávaný zvuk) Úchyt na řídítka Otevřený držák + úchyt na pásek Sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství (včetně stativového držáku) Dva nalepovací úchyty (např. na helmu) + náhradní nalepovací 3M pásky Nabíječka + USB kabel Jistící lanka + popruhy Čistící hadřík Baterie Dálkové ovládání

NASTAVENÍ JAZYKA MENU

Spusťte kameru pomocí zapínacího tlačítka (7). Po spuštění kamery zmáčkněte třikrát tlačítko (7) pro vstup do menu a pomocí tlačítka listování (8) přejděte na položku "Language" a potvrďte tlačítkem OK (10). Zde vyberte Vámi preferovaný jazyk menu.

MICROSD KARTA

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem (typ UHS-I U3), doporučujeme značku Kingston. Maximální podporovaná kapacita karty je 64GB a podporovaný systém souborů (formát) FAT32. MicroSD kartu do kamery vložíte a vyjmete z jejího boku "zacvaknutím" a "vycvaknutím".

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie vyjměte kryt na spodní straně kamery. Dobíjení kamery je možné buď připojením kamery k síťovém adaptéru nebo pomocí microUSB konektoru připojeného k PC.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDŮ KAMERY

Jednotlivé módy přepnete pomocí krátkého stisknutí tlačítka na přední straně kamery. Niceboy Vega 6 Star má tyto módy:

1. MÓD NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery. Při nahrávání videa můžete pořídit fotografii ve stejném rozlišení jako je nahrávané video a to stisknutím tlačítka na přední straně kamery (tlačítko zapnutí/vypnutí) a to bez přerušení nahrávání videa.

2. MÓD FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografie pořídíte stisknutím tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA A PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

Mezi videi a fotografiemi můžete listovat pomocí tlačítek na pravé straně kamery. Přehrávání videa spustite tlačítkem OK na horní straně kamery a stejným způsobem přehrávání pozastavíte. Při přehrávání videa můžete pomocí tlačítek na pravé straně kamery zrychlit či zpomalit přehrávané video.

4. MÓD NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek na pravé straně kamery a potvrzujete tlačítkem OK na horní straně kamery. Mód nastavení obsahuje tyto položky:

Rozlišení:	nastavuje rozlišení nahrávaného videa
Cyklické nahrávání:	nastavení intervalu pro rozdělení nahrávek
Časosběrné nahrávání:	nastavení intervalu snímkování pro časosběrné video
Režim OSD:	zapíná/vypíná zobrazení informací na displeji v módu nahrávání
	videa a pořízení fotografií
WDR:	zapíná/vypíná funkci WDR pro zlepšení dynamického rozsahu při
	nahrávání kontrastních scén
Nahrávání audia:	zapnutí/vypnutí nahrávání zvuků

Classes and a set	
Slow motion:	nastaveni pro zpomalene (slowinotion) videa
Oznaceni datem:	zapina/vypina viozeni data a casu do videa a totografii
Detekce pohybu:	zapnuti/vypnuti detekce ponybu
Gyro stabilizace:	zapnuti/vypnuti opticke stabilizace pomoci gyroskopu
Rozlišení fotografií:	nastavení rozlišení pořizovaných fotografií
Sériové focení:	určuje, kolik fotografií kamera pořídí v sérii za sebou
Způsob snímání:	nastavení časovače pro pořízení fotografií
Kvalita:	nastavení kvality nahrávaného videa a pořizovaných fotografií
Ostrost:	nastavení ostrosti nahrávaného videa a pořizovaných fotografií
Expozice:	nastavení kompenzace expozice
Vyvážení bílé:	nastavení vyvážení bílé pro různé způsoby osvětlení
	nahrávané scény
Barva:	nastavení barevných módů
ISO:	nastavení hodnoty ISO
Vymazat:	možnost smazání nahraných videí a vyfocených fotografií
Chránit:	možnost uzamknutí videa proti nechtěnému vymazání
Datum a čas:	nastavení data a času
Automatické vypnutí:	nastavení času automatického vypnutí kamery
Akustické signály:	vypnutí/zapnutí zvuků tlačítek a systémových zvuků kamery
Jazyk:	volba jazyka včetně češtiny
Frekvence:	nastavení frekvence
TV režim:	Nastavení TV režimu (PAL Evropa/NTSC USA)
TV Out:	zapíná/vypíná TV výstup
Spořič displeje:	nastavuje čas vypnutí displeje
Mód autokamery:	zapíná/vypíná automatické spuštění nahrávání po detekci nabíjení
Úhel záběru:	nastavení úhlu záběru pro foto a video
Redukce rybího oka:	zapíná či vypíná redukci efektu rybího oka
Podvodní režim:	zapíná či vypíná režim pro úpravu vyvážení barev při nahrávání

	pod vodou
WiFi:	zapíná/vypíná WiFi
WiFi SSID:	nastavení jména WiFi
WiFi heslo:	nastavení hesla WiFi
Nastavení SPZ:	vložení registrační značky nebo jména řidiče do videa
Formát:	vymaže veškerá data na paměťové kartě
Výchozí nastavení:	navrácení kamery do továrního nastavení
Verze:	informace o verzi firmwaru kamery

PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Do Vašeho mobilního telefonu si (zdarma) nainstalujte aplikaci OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android). Po nainstalování aplikaci nespouštějte a postupujte dle pokynů:

1. Zapněte WiFi pomocí bočního tlačítka nebo volbou z menu kamery

 Otevřete nastavení WiFi ve Vašem mobilním telefonu a připojte se k síti kamery (jméno: VEGA 6 star, heslo 1234567890)

 Až se k síti připojíte, tak teprve spusťte aplikaci a můžete začít ovládat kameru ve Vašem mobilním telefonu

Pro vypnutí WiFi zmáčkněte tlačítko na boku kamery nebo WiFi vypněte v menu kamery.

PŘIPOJENÍ KAMERY K PC

Kameru k PC připojte pomocí USB kabelu. Na výběr pak budete mít z těchto módů:

1. Úložiště (je možné v PC spravovat soubory, které jsou uložené na paměťové kartě),

2. PC kamera (lze využívat jako PC kameru v programech, které to umožňují).

Připojená kamera k PC pomocí USB kabelu se automaticky nabíjí.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač není potřeba s kamerou párovat, po vložení microSD karty do kamery s ní ovladač začne automaticky fungovat. Pro spuštění nahrávání i zastavení nahrávání videa zmáčkněte "video-tlačítko". Pro pořízení fotografie, sekvenčního focení či časosběru (dle nastavení v menu), zmáčkněte "foto-tlačítko" na ovladači.

Vlastnosti ovladače

Dosah: 30 metrů Voděodolné (ne vodotěsné!)

PARAMETRY

Displej:	2" LCD
Objektiv:	170° širokoúhlý
Rozlišení videa:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD až 60fps, HD až 120fps
Formát videa:	MP4, H.264
Rozlišení fotografií:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024),
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
Paměť:	microSD (max. 64GB, není součást balení)
Frekvence:	50/60 Hz
Výstup:	USB/HDMI
Baterie:	1050 mAh
Rozměry:	58 x 40 x 29.28 mm

cz

SK



- 1. objektív
- 2. mikrofón
- 3. microUSB
- 4. slot na pamäťovú kartu
- 5. microHDMI
- 6. kryt na batériu
- 7. zapínacie tlačidlo/prepínanie režimov

- 8. tlačidlo listovania
- tlačidlo listovania/WiFi (krátke stlačenie)/ digitálny zoom (dlhé stlačenie)
- 10. spúšť/potvrdzovacie (OK) tlačidlo
- 11. dióda WiFi
- 12. reproduktor

OBSAH BALENIA

Kamera Niceboy Vega 6 Star Vodotesný obal (pripojiteľný k ďalšiemu príslušenstvu) Náhradné dvierka s prieduchmi (pre lepšie nahrávaný zvuk) Príchytka na riadidlá Otvorený držiak + príchytka na pásku Súprava príchytiek na pripojenie obalu a držiaka k ďalšiemu príslušenstvu (vrátane statívového držiaka) Dve nalepovacie príchytky (napr. na prilbu) + náhradné nalepovacie 3M pásky Nabíjačka + USB kábel Istiace lanká + popruhy Čistiaca handrička Batéria Diaľkové ovládanie

NASTAVENIE JAZYKA MENU KAMERY

Spustite kameru pomocou zapínacieho tlačidla (7). Po spustení kamery stlačte trikrát tlačidlo (7) pre vstup do menu a pomocou tlačidla listovania (8) prejdite na položku "Language" a potvrďte tlačidlom OK (10). Tu vyberte vami preferovaný jazyk menu.

MICROSD KARTA

Vyberte si značkovú microSD kartu s rýchlym zápisom (typ UHS-I U3), odporúčame značku Kingston. Maximálna podporovaná kapacita karty je 64 GB a podporovaný systém súborov (formát) FAT32. MicroSD kartu do kamery vložíte a vyberiete z jej boku "zacvaknutím" a "vycvaknutím".

BATÉRIA

Pre vloženie či vybratie batérie vyberte kryt na spodnej strane kamery. Dobíjanie kamery je možné buď pripojením kamery k sieťovému adaptéru alebo pomocou microUSB konektora pripojeného k PC.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla na prednej strane kamery.

PREPÍNANIE REŽIMOV KAMERY

Jednotlivé režimy prepnete pomocou krátkeho stlačenia tlačidla na prednej strane kamery. Niceboy Vega 6 Star má tieto režimy:

1. REŽIM NAHRÁVANIA

Nahrávanie spustíte a ukončíte stlačením tlačidla OK na hornej strane kamery. Pri nahrávaní videa môžete vytvoriť fotografiu v rovnakom rozlíšení ako je nahrávané video a to stlačením tlačidla na prednej strane kamery (tlačidlo zapnutia/vypnutia) a to bez prerušenia nahrávania videa.

2. REŽIM FOTOGRAFOVANIA

Fotografie vytvoríte stlačením tlačidla OK na hornej strane kamery.

3. REŽIM PREHRÁVANIA VIDEA A PREZERANIA FOTOGRAFIÍ

Medzi videami a fotografiami môžete listovať pomocou tlačidiel na pravej strane kamery. Prehratie videa spustite tlačidlom OK na hornej strane kamery a rovnakým spôsobom prehrávanie pozastavíte. Pri prehrávaní videa môžete pomocou tlačidiel na pravej strane kamery zrýchliť či spomaliť prehrávané video.

4. REŽIM NASTAVENIA

V režime nastavenia sa pohybujete pomocou tlačidiel na pravej strane kamery a potvrdzujete tlačidlom OK na hornej strane kamery. Režim nastavenia obsahuje tieto položky:

Rozlíšenie:	nastavuje rozlíšenie nahrávaného videa
Cyklické nahrávanie:	nastavenie intervalu pre rozdelenie nahrávok
Časozberné nahrávanie:	nastavenie intervalu snímkovania pre
	časozberné video
Režim OSD:	zapína/vypína zobrazenie informácií na displeji v režime nahrávania videa a vytvárania fotografií

WDR: Nahrávanie audia: Slow motion:	zapína/vypína funkciu WDR pre zlepšenie dynamického rozsahu pri nahrávaní kontrastných scén zapnutie/vypnutie nahrávania zvukov nastavenie pre spomalené (slowmotion) videá
Označenie dátumom:	zapína/vypína vloženie dátumu a času do videa a fotografií
Detekcia pohybu: Gyro stabilizácia: Rozlíšenie fotografií:	zapnutie/vypnutie detekcie pohybu zapnutie/vypnutie optickej stabilizácie pomocou gyroskopu nastavenie rozlíšenia vytváraných fotografi
Seriove fotenie: Spôsob snímania:	urcuje, kolko totografii kamera vytvori v serii za sebou nastavenie časovača na vytvorenie fotografií nastavenie kultu enkrávných pideo ov tráchových fetografií
Ostrosť:	nastavenie kvality nahravaneno videa a vytvaraných totografií nastavenie ostrosti nahrávaného videa a vytváraných fotografií nastavenie kompozrácie ovpozície
Vyváženie bielej:	nastavenie kompenzacie expozicie nastavenie vyváženia bielej pre rôzne spôsoby osvetlenia nahrávanei scénv
Farba: ISO:	nastavenie farebných režimov nastavenie hodnoty ISO
Vymazať: Chrániť:	možnosť zmazania nahraných videí a vyfotených fotografií možnosť uzamknutia videa proti nechcenému vymazaniu
Dátum a čas: Automatické vypputie:	nastavenie dátumu a času
Akustické signály:	vypnutie/zaprutie zvukov tlačidiel a systémových zvukov kamery
Jazyk: Frekvencia:	volda jazyka vratane čestiny nastavenie frekvencie
TV režim: TV Out:	nastavenie TV režimu (PAL Európa/NTSC USA) zapína/vypína TV výstup

SK

Šetrič displeja: Režim autokamery:	nastavuje čas vypnutia displeja zapína/vypína automatické spustenie nahrávania po detekcii nabíjania
Uhol záberu:	nastavenie uhla záberu pre foto a video
Redukcia rybieho oka:	zapína či vypína redukciu efektu rybieho oka
Podvodný režim:	zapína či vypína režim na úpravu vyváženia farieb pri nahrávaní
	pod vodou
WiFi:	zapína/vypína WiFi
WiFi SSID:	nastavenie mena WiFi
WiFi heslo:	nastavenie hesla WiFi
Nastavenie EČV:	vloženie evidenčného čísla vozidla alebo mena vodiča do videa
Formát:	vymaže všetky dáta na pamäťovej karte
Továrenské nastavenie:	navrátenie kamery do továrenského nastavenia
Verzia:	informácia o verzii firmvéru kamery

PRIPOJENIE KAMERY K TELEFÓNU POMOCOU WIFI

Do svojho mobilného telefónu si (zadarmo) nainštalujte aplikáciu OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android). Po nainštalovaní aplikáciu nespúšťajte a postupujte podľa pokynov:

1. Zapnite WiFi pomocou bočného tlačidla alebo voľbou z menu kamery.

2. Otvorte nastavenie WiFi vo svojom mobilnom telefóne a pripojte sa k sieti kamery (meno: VEGA 6 star, heslo 1234567890).

 Až keď sa k sieti pripojíte, spustite aplikáciu a môžete začať ovládať kameru vo svojom mobilnom telefóne.

Pre vypnutie WiFi stlačte tlačidlo na boku kamery alebo WiFi vypnite v menu kamery.

SK



PRIPOJENIE KAMERY K PC

Kameru k PC pripojte pomocou USB kábla. Na výber potom budete mať z týchto režimov: 1. Úložisko (je možné v PC spravovať súbory, ktoré sú uložené na pamäťovej karte), 2. PC kamera (je možné využívať ako PC kameru v programoch, ktoré to umožňujú).

Pripojená kamera k PC pomocou USB kábla sa automaticky nabíja.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Diaľkový ovládač nie je potrebné s kamerou spárovať, po vložení microSD karty do kamery s ňou ovládač začne automaticky fungovať. Pre spustenie nahrávania aj zastavenie nahrávania videa tlačte "video-tlačidlo". Pre vytvorenie fotografie, sekvenčného fotenia či časozberu (podľa nastavenia v menu), stlačte "foto-tlačidlo" na ovládači.

Vlastnosti ovládača

Dosah: 30 metrov Vodoodolné (nie vodotesné!)

PARAMETRE

Displej: Objektív: Rozlíšenie videa: Formát videa: Rozlíšenie fotografií:	2" LCD 170° širokouhlý 4K 24 fps, 2K 30 fps, Full HD až 60 fps, HD až 120 fps MP4, H.264 16 MPx (4 608 × 3 456), 14 MPx (4 320 × 3 240), 12 MPx (4 032 × 3 024), 10 MPx (3 648 × 2 736), 8 MPx (3 264 × 2 448), 5 MPx (2
Pamäť: Frekvencia: Výstup: Batéria: Rozmery:	592 × 1 944), 3 MP× (2 048 × 1 536), VGA (640 × 480) microSD (max. 64 GB, nie je súčasťou balenia) 50/60 Hz USB/HDMI 1 050 mAh 58 × 40 × 29,28 mm

EN



- 1. lens
- 2. microphone
- 3. microUSB
- 4. memory card slot
- 5. microHDMI
- battery cover
 on/off button / mode selector

- 8. scroll button
- 9. scroll button / WiFi (short press) / digital zoom (long press)
- 10. trigger / acknowledging (OK) button
- 11. WiFi LED
- 12. speaker

PACKAGE CONTENTS

Niceboy Vega 6 Star camera Waterproof package (attachable to additional accessories) Spare door with air vents (for better audio recorded) Handlebar clamp Open holder + belt clamp Set of clamps with which the package and holder can be attached to other accessories (including the camera stand holder) Two stick-on clamps (such as helmet clamps) + spare stick-on 3M tapes Battery charger + USB cable Safety cables + harness Cleaning cloth Battery Remote control

LANGUAGE SETTINGS MENU

Power on the camera by pressing the power button (7). After the camera has powered on, press button (7) three times to enter the menu and use button (8) to move within the menu to the "Language" option and confirm by pressing the OK button (10). Here you may select your preferred language.

MICROSD CARD

Select a brand, quick-write microSD card (type UHS-I U3); our recommendation is Kingston. Maximum supported capacity of the card is 64GB, supported file system (format) FAT32. The MicroSD card can be inserted into the camera or removed from it by "snapping it in/out" on the camera side.

BATTERY

To insert/remove the battery, uncover the camera bottom battery compartment. The camera can be recharged either by connecting it to the AC adapter or via the microUSB connector with its other end connected to PC.

HOW TO POWER ON/OFF THE CAMERA

Long press the camera front button to turn it on/off.

CAMERA MODE SELECTOR

The individual modes can be selected by pressing shortly the camera front button. Niceboy Vega 6 Star offers the following modes:

1. RECORD MODE

Recording can be started up and terminated by pressing the OK camera topside button. While recording a video you can take a photograph with the same resolution as with the video being recorded, in particular by pressing the camera front button (on/off button), without suspending the recording in progress.

2. PHOTO MODE

Take a photo by pressing the OK camera top button.

3. VIDEO PLAYBACK & PHOTO VIEWING MODE

You can scroll through the videos and photos by means of the camera right-side buttons. You'll start video playback with the OK button on the camera topside and pause the process in the same way. While playing back a video you can speed up/down the process by means of the camera right-side buttons.

4. SETTING MODE

You can move within the setting mode with the camera right-side buttons, acknowledging each selection with the OK button on the camera topside. The Setting Mode has the following items:

Resolution:setting theCyclic recording:setting theTime-collection recording:setting theOSD Mode:activates/c

setting the resolution for the video being recorded setting the period of time for breaking down the records setting the frame-taking period for the time-collection video activates/deactivates information display on the screen in the Video Playback & Photo Taking Mode

WDR:	activates/deactivates the WDR function for improvement of dynamic range whenever high-contrast scenes are being played back
Audio recording:	Audio recording on/off
Slow motion:	setting for slowmotion video
Dating:	activates/deactivates weather or not the date and time is to be made a part of videos and photographs
Motion detection:	motion detection on/off
Gyro stabilization:	activation/deactivation of the gyroscope-based optical stabilization
Photograph resolution:	setting resolution for photographs being taken
Series picture taking:	defines the number of photographs the camera will take
0	consecutively in a series
Sensing method:	setting the photograph-taking timer
Quality:	setting the quality of the video being recorded and photographs
	being taken
Snarpness:	setting the sharpness of the video being recorded and
Exposure:	setting the exposure compensation
White balance	setting the white balance for various kind of scene illumination
Color:	setting the modes of color
ISO	setting the ISO value
Delete:	option to delete the videos recorded and photographs taken
Protect:	option to lock videos against unwanted erasure
Date and time:	setting the date and time
Auto turnoff:	setting the time after which the camera is to be turned off
	automatically

Audios:	activation/deactivation of the button beeps and camera system beeps
Language:	selection of language including the Czech
Frequency:	setting the frequency
TV mode:	setting the TV mode (PAL Europe/NTSC USA)
TV Out:	activates/deactivates TV output
Screen saver:	setting the screen turn-off time
Auto camera mode:	activates/deactivates automatic startup of recording once the
	charging in progress is detected
Angle of view:	setting the photo and video view angle
Fisheye reduction:	fisheye effect reduction on/off
Underwater mode:	activates/deactivates the white balance modification mode for underwater recording
WiFi:	WiFi on/off
WiFi SSID:	setting the WiFi name
WiFi password:	setting the WiFi password
License number setting:	entering the license number or driver's name into video
Format:	deletes all the memory card data
Factory setting:	camera reset to its factory setting
Version:	information on the camera firmware version

HOW TO CONNECT THE CAMERA TO PHONE VIA WIFI

(Free) install the OKCAM application in Appstore and OK CAM plus in Google play on your phone. Do not run it once stored, but take the below steps instead:

1. Turn on WiFi with the side button or by selecting the option from the camera menu.

EN

EN

 Check the WiFi setting on your phone and connect yourself to the camera network (name: VEGA 6 star, password 1234567890)

3. Run the application only when connected to network and you can start operating the camera on your phone

To turn off the WiFi press the camera side button or deactivate WiFi in the camera menu to the same end.

HOW TO CONNECT CAMERA TO PC

You can connect camera to PC with the USB cable. The following optional modes to choose from are then available to you:

1. Data Storage (the files stored on the memory card can be managed on PC),

2. PC Camera (its can be used as a PC camera in the programs allowing to do so).

Once connected to PC with the USB cable the camera is automatically being charged.

REMOTE CONTROL

It is not necessary to pair the remote control unit to your camera, as the unit starts working automatically as soon as the microSD card is inserted into the camera. Press the "video button" to start/stop recording. Press the "photo button" on the control unit to take a photograph, to activate sequential picture taking, or time-collection (depending on the menu setting).

Control unit characteristics

Reach: 30 meters Water-resistant (not waterproof!)

PARAMETERS

Display screen:	2" LCD
Lens:	170° wide-angle type
Video resolution:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD to 60fps, HD to 120fps
Video format:	MP4, H.264
Photograph resolution:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024),
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
Memory:	microSD (64GB max., not included in the package)
Frequency:	50/60 Hz
Output:	USB/HDMI
Battery:	1050 mAh
Dimensions:	58 x 40 x 29.28 mm

DE



- 1. Objektiv
- 2. Mikrophon
- 3. Micro USB
- 4. Schlitz für die Speicherkarte
- 5. Micro HDMI
- 6. Deckel des Batteriefachs
- 7. Einschalttaste / Umschalten der Modi

- 8. Taste zum Blättern
- 9. Taste zum Blättern / Wi-Fi (kurzes Drücken) / digitaler Zoom (langes Drücken)
- 10. Auslöser / Bestätigungstaste (OK)
- 11. Wi-Fi-Anzeige
- 12. Sprecher

INHALT DER PACKUNG

Kamera Niceboy Vega 6 Star Wasserdichte Hülle (kann mit weiterem Zubehör verbunden werden) Ersatzklappe mit Durchgängen (für eine bessere Tonaufnahme) Halter für den Lenker Offener Halter + Gürtelhalterung Set an Halterungen für die Befestigung der Hülle und des Halters an weiterem Zubehör (einschl. Stativhalterung) Zwei selbstklebende Halterungen (z.B. am Helm) + 3M-Ersatzklebestreifen Ladegerät + USB-Kabel Sicherungsseile + Gurte Reinigungstuch Batterie Fernbedienung

SPRACHEINSTELLUNGEN DER KAMERA ÄNDERN

Starten Sie die Kamera mit der Einschalttaste (7). Nach dem Starten der Kamera drücken Sie dreimal die Taste (7), um in das Menü zu gelangen. Dort gehen Sie mit Hilfe der Taste für das Blättern (8) auf die Zeile "Language" über und bestätigen mit der OK-Taste (10). Hier wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Menüsprache aus.

MICROSD-KARTE

Wählen Sie eine microSD-Markenspeicherkarte mit schneller Aufzeichnung (Typ UHS-I U3), wir empfehlen die Marke Kingston. Die höchste unterstützte Kapazität der Speicherkarte ist 64 GB und das unterstützte Dateiensystem (Format) FAT32. Die microSD-Speicherkarte seitlich durch Ein- und Ausklicken in die Kamera einlegen.

BATTERIE

Für das Einlegen oder Herausnehmern der Batterie die Abdeckung an der Seite der Kamera öffnen. Die Kamera kann entweder durch Anschluss der Kamera an den Netzadapter oder mit Hilfe des Micro-USB-Steckers, der an den PC angeschlossen wird, geladen werden.

DE

EIN-/AUSSCHALTEN DER KAMERA

Die Kamera durch langes Drücken der Taste an der Vorderseite der Kamera einund ausschalten.

UMSCHALTEN DER KAMERAMODI

Zwischen den einzelnen Modi wird durch kurzes Drücken der Taste an der Vorderseite der Kamera umgeschaltet. Die Kamera Niceboy Vega 6 Star hat folgende Modi:

1. VIDEOMODUS

Die Aufnahme wird durch Drücken der Taste OK auf der Oberseite der Kamera gestartet und beendet. Bei der Videoaufnahme können Sie Fotos in der gleichen Auflösung anfertigen, in der das Video aufgenommen wird, ohne die Aufnahme des Videos zu unterbrechen, und zwar durch Drücken der Taste an der Vorderseite der Kamera (Taste Einschalten Ausschalten).

2. FOTOMODUS

Fotos werden durch Drücken der Taste OK auf der Oberseite der Kamera gemacht.

3. MODUS FÜR DAS ABSPIELEN VON VIDEOS UND DAS ANSCHAUEN VON FOTOS

Mit Hilfe der Tasten an der rechten Kameraseite bewegt man sich zwischen den Videos und Fotos. Das Abspielen eines Videos wird mit der Taste OK auf der Oberseite der Kamera gestartet und auf die gleiche Weise wieder gestoppt. Das Abspielen eines Videos können Sie mit Hilfe der Tasten an der rechten Seite der Kamera beschleunigen oder verlangsamen.

4. EINSTELLUNGSMODUS

Im Einstellungsmodus bewegt man sich mit Hilfe der Tasten an der rechten Kameraseite, und die Bestätigung erfolgt durch die Taste OK auf der Oberseite der Kamera. Der Einstellungsmodus umfasst die folgenden Elemente:

Auflösung:	Stellt die Auflösung des aufgenommenen Videos ein	
Zyklisches Aufnehmen:	Einstellung des Intervalls für die Videolänge in der	
	Videoschleife	
Zeitrafferaufnahmen:	Einstellung des Intervalls für das Aufnehmen eines	
	Zeitraffervideos	
Modus OSD:	Schaltet die Anzeige von Informationen auf dem Display	22
	im Modus der Videoaufnahme und des Fotografierens	23

	(
	ein/aus
WDR:	Schaltet die Funktion WDR für die Verbesserung des
	dynamischen Umfangs beim Aufnehmen kontrastreicher
	Szenerien ein/aus
Audioaufnahme:	Ein-/Ausschalten der Tonaufzeichnung
Slow Motion:	Einstellung für ein verlangsamtes Video (Slowmotion)
Bezeichnung mit Datum:	Schaltet das Einspeichern von Datum und Zeit im Video
-	oder Foto ein/aus
Bewegungsdetektion:	Ein-/Ausschalten der Bewegungsdetektion
Gyro-Stabilisierung:	Einschalten/Ausschalten der optischen Stabilisierung mit
	Hilfe des Gyroskops
Auflösung der Fotos:	Einstellung der Auflösung der gemachten Fotos
Fotoserie:	bestimmt, wie viele Fotos die Kamera in einer Serie
	hintereinander macht
Art der Aufnahme:	Einstellung des Timers für das Auslösen von Fotos
Qualität:	Einstellung der Qualität des aufgenommenen Videos
	oder der gemachten Fotos
Schärfe:	Einstellen der Schärfe des aufgenommenen Videos oder
	der gemachten Fotos
Belichtung:	Einstellung der Belichtungskompensation
Weißausgleich:	Einstellung des Weißausgleichs für unterschiedliche
	Arten der Beleuchtung der aufgenommenen Szenerie
Farbe:	Einstellen der Farbmodi
ISO:	Einstellen des ISO-Wertes
Löschen:	Möglichkeit zum Löschen der aufgenommenen Videos
	und Fotos
Schützen:	Möglichkeit, um Videos vor ungewolltem Löschen zu
	schützen
Datum und Zeit:	Einstellung von Datum und Zeit
Automatisches Ausschalten:	Einstellen der Zeit für das automatische Ausschalten
	der Kamera
Akustische Signale:	Ausschalten/Einschalten der Tastentone und der
6 J	Systemtone der Kamera
Spracne:	wani der Sprache, einschl. Deutsch

DE

Frequenz:	Einstellen der Frequenz
TV Modus:	Einstellen des Fernsehmodus (PAL Europa/NTSC USA)
TV Out:	Schaltet den Fernsehausgang ein/aus
Bildschirmschoner:	Einstellung der Zeit bis zum Ausschalten des Displays
Modus der Autokamera:	Ein-/Ausschalten der automatischen Videoaufnahme, wenn die Kamera am Ladegerät angeschlossen ist
Aufnahmewinkel:	Einstellung des Aufnahmewinkels für Foto und Video
Reduktion des Fischauges:	Schaltet die Reduktion des Fischaugen-Effekts ein oder aus
Unterwassermodus:	Schaltet den Modus für die Anpassung der farblichen
	Ausgewogenheit für Aufnahmen unter Wasser ein/aus
Wi-Fi:	Wi-Fi ein/aus
Wi-Fi SSID:	Einstellung des Wi-Fi-Namens
Wi-Fi Kennwort:	Einstellung des Wi-Fi-Kennworts
Einstellung des Kfz-Kennzeichens:	Eingabe des Kfz-Kennzeichens oder des Namens des
-	Fahrers in das Video
Format:	Löscht alle Daten auf der Speicherkarte
Werkseinstellung:	Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellung
Version:	Informationen über die Firmware-Version der Kamera

ANSCHLUSS DER KAMERA ANS TELEFON MITTELS WI-FI

Installieren Sie in Ihrem Mobiltelefon (kostenlos) die App OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android). Die App nach dem Installieren nicht starten, sondern entsprechend den folgenden Weisungen vorgehen:

1. Wi-Fi mit Hilfe der Seitentaste oder durch die Wahl im Menü der Kamera einschalten.

2. Die Wi-Fi-Einstellungen in Ihrem Mobiltelefon öffnen und mit dem Netz der Kamera verbinden (Name: VEGA 6 star, Kennwort 1234567890)

3. Die App erst starten, wenn Sie mit dem Netz verbunden ist und Sie die Kamera von Ihrem Mobiltelefon aus bedienen können.

Zum Ausschalten des Wi-Fi die Taste an der Seite der Kamera drücken oder das Wi-Fi im Menü der Kamera abstellen.

25

DE

ANSCHLUSS DER KAMERA AN DEN PC

Die Kamera mittels des USB-Kabels an den PC anschließen. Es werden folgende Modi zur Auswahl stehen:

1. Speicher (im PC können die Dateien verwaltet werden, die auf der Speicherkarte gespeichert sind),

2. PC-Kamera (kann als PC-Kamera in Programmen verwendet werden, die das ermöglichen).

Die mit Hilfe des USB-Kabels an den PC angeschlossene Kamera lädt sich automatisch.

FERNBEDIENUNG

Es ist nicht notwendig, ein Pairing der Kamera mit der Fernbedienung durchzuführen. Nach dem Einlegen der microSD-Karte in die Kamera beginnt die Bedienung automatisch zu funktionieren. Zum Starten oder Stoppen der Videoaufnahme die "Video-Taste" drücken. Um Fotos, Serienfotografien oder Zeitraffer (entsprechend der Einstellung im Menü) zu machen, auf die "Foto-Taste" auf der Steuerung drücken.

Eigenschaften der Steuerung

Reichweite: 30 Meter Wasserabweisend (nicht wasserdicht!)

PARAMETER

Display:	2" LCD	
Objektiv:	170° Breitwinkel	
Videoauflösung:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD bis 60 fps, HD bis 120 fps	
Videoformat:	MP4, H.264	
Auflösung der Fotos:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024),
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),	
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)	
Speicherkarte:	microSD (max. 64 GB, ist nicht Bestandteil der Packung)	
Frequenz:	50/60 Hz	
Ausgang:	USB/HDMI	
Batterie:	1050 mAh	
Maße:	58 x 40 x 29.28 mm	2

HU



- 1. lencse
- 2. mikrofon
- 3. microUSB
- 4. memóriakátya slot
- 5. microHDMI
- 6. elemház fedél
- bekapcs gomb / módok közötti átkapcsolás 7.

- lapozás gomb
 görgetés /WiFi (rövid lenyomás) / digitális zoom (hosszú lenyomás) gomb
- 10. kioldó /megerősítő (OK) gomb
- 11. WiFi dióda
- 12. hangszóró

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy Vega 6 Star kamera Vízálló burkolat (további tartozékokhoz csatlakoztatható) Pótajtó szellőzőnyílásokkal (a jobb minőségű rögzített hang érdekében) Kormányra szerelhető rögzítőelem Nyitott tartó + pántrögzítő A burkolat és a tartó további tartozékokhoz csatlakoztatására szolgáló rögzítőkből álló szett (beleértve az állványtartót is) Két db felragasztható (pl. sisakra) tartó + tartalék 3M ragasztó szalagok Töltő + USB kábel Rögzítő huzalok + pántok Tisztítókendő Akku Távirányítás

KAMERA MENÜNYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Kapcsolja be a kamerát a bekapcsoló gomb (7) segítségével. A menübe való belépéshez a kamera bekapcsolását követően nyomja meg háromszor a gombot (7), majd a lapozás gomb (8) segítségével léptessen a "Language" opcióra, és hagyja jóvá az OK (10) gombbal. Itt választhatja ki a menü Ön által preferált nyelvét.

MICRO SD KÁRTYA

Válasszon gyors írást (UHS-I U3) lehetővé tevő márkás microSD-kártyát, ajánljuk a Kingston márka használatát. A maximálisan támogatott kártyakapacitás 64 GB, a támogatott fájlrendszer (formátum) FAT32. A microSD kártyát a helyére nyomva helyezheti be, és újból benyomva veheti ki a kamerából.

AKKU

Az akku behelyezéséhez vagy kivételéhez távolítsa el a kamera alján lévő elemház fedelét. Töltéséhez a kamerát vagy hálózati adapterhez, vagy microUSB csatlakozó segítségével számítógéphez csatlakoztassa. нι

KAMERA BE / KIKAPCSOLÁSA

A kamerát az elülső oldalán található gomb hosszú benyomásával kapcsolhatja be/ki.

KAMERA MÓDOK KÖZÖTTI ÁTKAPCSOLÁS

Az egyes üzemmódok között a kamera elülső oldalán található kapcsoló segítségével kapcsolhat át. A Niceboy Vega 6 Star a következő módokkal rendelkezik:

1. FELVÉTELI MÓD

A felvételkészítést a kamera tetején található OK gomb benyomásával indíthatja el és állíthatja le. Videofelvétel készítésekor a kamera elülső oldalán található (be-/kikapcsolás) gomb segítségével azonos felbontású fénykép készíthető, éspedig a videofelvétel készítésének megszakítása nélkül.

2. FÉNYKÉPEZÉS MÓD

Fényképkészítéshez nyomja meg a kamera tetején lévő OK gombot.

3. FELVÉTELLEJÁTSZÁS ÉS FÉNYKÉPNÉZEGETÉS MÓD

A fényképek és videók között a kamera jobb oldalán található gombok segítségével léptethet. A videolejátszást a kamera tetején található gomb segítségévél indíthatja el, és ugyanúgy állíthatja le. A videofelvétel lejátszásakor a kamera jobb oldalán található gombok segítségével gyorsíthatja fel és lassíthatja le a lejátszást.

4. BEÁLLÍTÁSOK ÜZEMMÓD

Beállítások módban a kamera jobb oldalán található gombok segítségével léptethet, majd a kamera tetején található OK gombbal hagy jóvá. A beállítások mód a következező elemeket tartalmazza:

Felbontás: Hurok felvétel: Time-lapse felvétel: OSD üzemmód: a rögzített felvétel felbontásának beállítása a felvételek felosztási intervallumának beállítása felvételkészítési intervallum beállítása time-lapse videó esetén videofelvétel és fényképkészítés módban be-/kikapcsolja az információk megjelenítését a képernyőn

WDR:	WDR funkció be-/kikapcsolása jobb dinamikai tartomány
	biztosításához a kontrasztos jelenetek rögzítése során
Hangfelvétel:	hangfelvétel be-/kikapcsolása
Slow motion:	lelasított videófelvétel (slowmotion) beállítása
Dátumozás:	a dátum és idő videofelvételeken és fényképeken való
	elhelvezésének be-/kikapcsolása
Mozgásérzékelés:	mozgásérzékelés funkció be-/kikapcsolása
Gyro stabilizáció:	giroszkópos optikai stabilizáció be-/kikapcsolása
Fényképek felbontása:	a készített fényképek felbontásának beállítása
Sorozatkép készítése:	megadja, hogy hány képet készítsen a kamera gyors
	egymásutánban
Felvételrögzítési mód:	fényképkészítési időkapcsoló beállítása
Minőség:	a rögzített videofelvétel, illetve fényképek minőségének beállítása
Élesség:	a rögzített videofelvétel, illetve fényképek élességének beállítása
Expozíció:	expozíció kompenzáció beállítások
Fehér-egyensúly:	fehér-egyensúly beállítása különböző fényviszonyok jellemezte
	felvétel esetén
Szín:	színmódok beállításai
ISO:	ISO érték beállítása
Törlés:	a rögzített videók és fényképek törlésének lehetősége
Védelem:	videó nemkívánatos törléssel szemben zárolásának lehetősége
Dátum és idő:	dátum- és időbeállítások
Automatikus kikapcsolás:	automatikus kamerakikapcsolás-idő beállítása
Hangjelzések:	a gombok és a kamera rendszerhangjainak be-/kikapcsolása
Nyelv:	nyelvválasztás, többek között magyar
Frekvencia:	frekvencia beállítás
TV mód:	TV mód beállítása (PAL Evropa/NTSC USA)
TV Out:	TV kimenet be-/kikapcsolása

Képernyőkímélő: Autókamera mód:	képernyő kikapcsolási idő beállítsa automatikus felvételindítás be-/kikapcsolása a töltésdetektálást követően
Felvétel látószög:	fotó és videó felvétel látószögének beállítása
Halszem hatás: Víz alatti üzemmód:	engedélyezi vagy zárolja a halszem hatást színegyensúly korrekció üzemmód be-/kikapcsolása vízalatti felvételkészítés esetén
WiFi:	WiFi be-/kikapcsolása
WiFi SSID:	WiFi név beállítása
WiFi jelszó:	WiFi jelszó beállítása
Rendszám beállítása:	a rendszám vagy a gépjárművezető nevének elmentése a felvételen
Formátum:	törli a memóriakártyán tárolt összes adatot

Gyári beállítás: a kamera gyári beállításainak visszaállítása a kamera firmware verziójával kapcsolatos információk Verzió:

A KAMERA TELEFONHOZ CSATLAKOZTATÁSA WIFIVEL

Telepítse a mobiltelefonjára az ingyenes OKCAM alkalmazást (Appstore), OK CAM Plus alkalmazást (Android). Az alkalmazás telepítését követően ne indítsa el, és kövesse az utasításokat:

 Kapcsolja be a WiFi-t az oldalsó gomb segítségével, vagy a kamera menüpontjának. kiválasztásával

2. Nyissa meg a WiFi beállításokat a mobiltelefonján, majd csatlakozzon rá a kamera hálózatára kamera (név: VEGA 6 star, jelszó: 1234567890)

3. Csak a hálózatra való rácsatlakozást követően indítsa el az alkalmazást, majd elkezdheti a kamerát mobiltelefonon keresztüli iránvítani.

A WiFi kikapcsolásához nyomja meg a kamera oldalán található gombot, vagy a kamera menüjében található opció segítségével kapcsolja ki a WiFi-t.

HU

KAMERA CSATLAKOZTATÁSA PC-HEZ

A kamerát USB-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez. Az alábbi módok közül választhat:

1. Tárhely (a PC-ben szerkeszthetők a a memóriakártyán elhelyezett fájlok),

2. PC kamera (PC kameraként használható azokban a programokban, amelyek ezt lehetővé teszik)

A PC-hez USB-kábelen keresztül csatlakoztatott kamera automatikusan tölt.

TÁVIRÁNYÍTÁS

A távirányítót nem szükséges összepárosítani a kamerával, a microSD-kártya kamerába történő behelyezését követően a driver automatikusan működésbe lép. A videofelvétel készítésének megkezdéséhez és leállításához egyaránt a "videó-gombot" nyomja meg. Fénykép, sorozatkép, vagy time-lapse felvétel készítéséhez (a menün belüli beállítás függvényében) nyomja meg a "fotó" gombot a vezérlőn.

Illesztőprogram tulajdonságai

Hatósugár: 30 méter Vízálló (nem vízzáró!)

PARAMÉTEREK

Kijelző:	2" LCD	
Lencse:	170° széles látószög	
Video felbontás:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD - 60fps, HD - 120fps	
Video formátum:	MP4, H.264	
Fényképfelbontás:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024)	,
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),	
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)	
Memória:	microSD (max. 64GB, nem képezi a csomagolás részét)	
Frekvencia:	50/60 Hz	
Kimenet:	USB/HDMI	
Akkumulátor:	1050 mAh	
Méretek:	58 x 40 x 29.28 mm	3

HR



- 1. objektiv
- 2. mikrofon
- 3. microUSB
- 4. utor za memorijsku karticu
- 5. microHDMI
- 6. poklopac baterije
- 7. gumb za uključenje / promjenu modusa

- 8. gumb za listanje
- gumb za listanje / WiFi (kratak pritisak) / digitalni zoom (dugi pritisak)
- 10. okidač / gumb za potvrdu (OK)
- 11. WiFi dioda
- 12. zvučnik

SADRŽAJ PAKIRANJA

Kamera Niceboy Vega 6 Star Vodonepropusno kućište (povezivo s drugom opremom) Rezervni poklopac s otvorima (za bolje snimanje zvuka) Držač za bicikl Otvoreni držač + nosač za pojas Set nosača za pričvršćenje kućišta i držača uz drugu opremu (uklj. držač za stativ) Dva držača za lijepljenje (primjerice za kacigu) + rezervne 3M trake za lijepljenje Punjač + USB kabel Sigurnosne uzice i remeni Krpica za čišćenje Baterija Daljinski upravljač

POSTAVLJANJE JEZIKA U MENIJU KAMERE

Pomoću gumba za uključivanje (7) uključite kameru. Nakon pokretanja kamere, triput pritisnite gumb (7) za ulazak u izbornik. Pomoću gumba za pomicanje (8) potražite opciju "Language" (Jezik) i potvrdite je gumbom OK (10). Tu možete odabrati željeni jezik izbornika.

MICROSD KARTICA

Odaberite brand microSD kartice s brzim zapisom (tip UHS-I U3), preporučujemo brand Kingston. Maksimalan podržan kapacitet kartice je 64GB, a podržan je sustav datoteka (format) FAT32. MicroSD kartica se u kameru stavlja i vadi s bočne strane guranjem u uređaj dok "ne škljocne".

BATERIJA

Za umetanje ili vađenje baterije skinite poklopac na donjoj strani kamere. Baterija se može puniti bilo povezivanjem kamere s punjačem ili putem microUSB priključka s računalom.

UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE KAMERE

Kamera se uključuje/isključuje dugim pritiskom gumba na prednjoj strani kamere.



PROMJENA NAČINA RADA KAMERE

Pojedini načini rada kamere biraju se kratkim pritiskom gumba na prednjoj strani kamere. Niceboy Vega 6 Star ima slijedeće načine rada:

1. MODUS SNIMANJA

Snimanje videozapisa se pokreće i završava pritiskom gumba OK na gornjoj strani kamere. Prilikom snimanja videozapisa možete kreirati fotografiju iste razlučivosti kao videozapis koji snimate, i to pritiskom gumba s prednje strane kamere (gumb za uključenje/isključenje), i to bez preklda snimanja videozapisa.

2. MODUS FOTOGRAFIRANJA

Fotografija se kreira pritiskom gumba OK na gornjoj strani kamere.

3. MODUS GLEDANJA VIDEOZAPISA I FOTOGRAFIJA

Kroz videozapise i fotografije možete listati pomoću gumba s desne strane kamere. Videozapis se pušta gumbom OK s gornje strane kamere, a reprodukcija se zaustavlja na isti način. Tijekom reprodukcije videozapisa se isti može ubrzati ili usporiti pomoću gumba s desne strane kamere.

4. MODUS POSTAVKI

U modusu postavki se za kretanje između stavki upotrebljavaju gumbi s desne strane kamere, a odabir se potvrđuje gumbom OK s gornje strane kamere. Modus postavki sadrži slijedeće stavke:

Rezolucija:	odabir rezolucije snimanog videozapisa
Periodicno snimanje:	podesavanje intervala za podjelu snimaka
Timelapse:	podesavanje intervala slikanja za timelapse videozapis
OSD način rada:	uključuje/isključuje prikaz informacija na displeju u modusu
	snimanja videozapisa i kreiranja fotografija
WDR:	uključuje/isključuje značajku WDR za poboljšanje dinamičnog
	opsega pri snimanju kontrastnih scena
Snimanje audiozapisa:	uključenje/isključenje snimanja zvuka
Slow motion:	postavke usporenog (slowmotion) videozapisa

ukliučuje/iskliučuje stavljanje datuma i vremena u videozapise uključuje/isključuje detekciju pokreta ukliučuje/iskliučuje optičku stabilizaciju pomoću žiroskopa podešavanje rezolucije kreiranih fotografija određuje koliko fotografija će kamera snimiti jednim podešavanje tajmera za slikanje fotografija podešavanje kvalitete snimanog videozapisa i kreiranih fotografija podešavanje oštrine snimanog videozapisa i kreiranih fotografija podešavanje kompenzacije ekspozicije

Ravnoteža bijele boje: podešavanie ravnoteže bijele boje za razne načine osvjetljenja snimane scene

Boia: podešavanie modusa boie ISO: podešavanje ISO vrijednosti Izbriši[.] opcija brisanja snimljenih videozapisa i fotografija Zaštita: opcija zaključavanja videozapisa radi zaštite od slučajnog brisanja podešavanje datuma i vremena Datum i vrijeme: Automatsko iskliučenie: podešavanje vremena mirovanja nakon kojeg će se kamera automatski isključiti

i fotografije

pritiskom okidača

Označavanie datumom:

Rezolucija fotografija:

Detekcija pokreta: Žiro stabilizacija:

Niz fotografija:

Način slikanja:

Kvaliteta:

Ekspoziciia:

Oštrina:

Zvučni signali: ukliučuje/iskliučuje zvukove gumba i sistemske zvukove kamere lezik: odabir iezika podešavanje frekvencije Frekvencija: TV modus: podešavanie TV modusa (PAL Europa/NTSC SAD) TV Out: uključuje/isključuje TV izlaz Čuvar zaslona: podešavanje vremena za isključenje displeja Modus auto-kamere uključuje/isključuje automatsko pokretanje snimanja u slučaju detekcije punjenja podešavanje kuta snimanja za fotografije i videozapise Kut snimania: Redukcija ribljeg oka: uključuje/isključuje redukciju efekta ribljeg oka Podvodni modus:

uključuje/isključuje modus za uređivanje ravnoteže boja pri

nimanju u vodi
ključuje/isključuje WiFi
odešavanje naziva WiFi
odešavanje lozinke WiFi
avljanje registarske oznake ili imena vozača u videozapis
riše sve podatke na memorijskoj kartici
aća kameru u tvorničke postavke
formacije o verziji firmvera kamere

POVEZIVANJE KAMERE S TELEFONOM PUTEM WIFI VEZE

U svoj telefon (besplatno) instalirajte aplikaciju OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android). Nakon instalacije ne otvarajte aplikaciju i postupajte na sljedeći način:

1. Uključite WiFi pomoću bočnog gumba ili odabirom u izborniku kamere

2. Otvorite WiFi postavke u svom mobitelu i povežite se s WiFi mrežom kamere (naziv: VEGA 6 star, lozinka 1234567890)

 Kada se povežete na mrežu, možete pokrenuti aplikaciju i početi rukovati kamerom putem mobitela

Za isključenje WiFi-ja pritisnite gumb s bočne strane kamere ili putem opcije u izborniku kamere.

POVEZIVANJE KAMERE S RAČUNALOM

Kamera se s računalom povezuje putem USB kabela. Nakon toga možete odabrati jedan od sljedećih načina rada:

1. Spremište (u računalu se može upravljati datotekama koje se nalaze na memorijskoj kartici),

2. PC kamera (može se upotrebljavati kao PC kamera u programima koji to omogućuju).

Kada se kamera poveže s računalom pomoću USB kabela, automatski će se pokrenuti punjenje.

HR

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač nije potrebno uparivati s kamerom, upravljački program će početi automatski raditi s kamerom nakon umetanja microSD kartice u kameru. Za pokretanje i zaustavljanje snimanja videozapisa pritisnite "video-gumb". Za kreiranje fotografije, niza fotografija ili timelapse snimke (ovisno o postavkama u izborniku), pritisnite "foto-gumb" naupravljaču.

Karakteristike upravljača

Domet: 30 metara Vodootporan (nije vodonepropustan!)

PARAMETRI

Displej:	2" LCD
Objektiv:	170° širokokutni
Rezolucija videozapisa:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD do 60fps, HD do 120fps
Format videozapisa:	MP4, H.264
Rezolucija fotografija:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024),
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
Memorija:	microSD (maks. 64 GB, nije sastavni dio pakiranja)
Frekvencija:	50/60 Hz
Izlaz:	USB/HDMI
Baterija:	1050 mAh
Dimenzije:	58 x 40 x 29.28 mm

PL



- 1. obiektyw
- 2. mikrofon
- 3. microUSB
- 4. gniazdo dla karty pamięci
- 5. microHDMI
- 6. osłona baterii
- 7. przycisk włączający / przełączanie trybów

- 8. przycisk przewijania
- przycisk przewijania / WiFi (krótkie naciśnięcie / cyfrowy zoom (długie naciśnięcie)
- 10. spust / przycisk potwierdzający (OK)
- 11. dioda WiFi
- 12. głośnik

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kamera Niceboy Vega 6 Star Opakowanie wodoszczelne (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami) Klapki zapasowe z otworami (dla lepszej jakości nagrywanego dźwięku) Zaczep na kierownicę roweru Otwarty uchwyt + zaczep na pasek Zestaw zaczepów do łączenia opakowania i uchwytu z innymi akcesoriami (włącznie mocowania do statywu) Dwa zaczepy naklejane (np. na kask) + zastępcze opaski naklejane Ładowarka + USB kabel Inki zabezpieczające + paski do mocowania Ściereczka do czyszczenia Baterie Zdalne sterowanie

USTAWIENIE JĘZYKA MENU KAMERY

Włącz kamerę za pomocą przycisku głównego (7). Po włączeniu kamery naciśnij trzykrotnie przycisk (7), aby wejść do menu, a za pomocą przycisku przewijania (8) przejdź do pozycji "Language" i potwierdź przyciskiem OK (10). W tym miejscu wybierz interesujący Cię język menu.

MICROSD KARTA

Wybierz kartę microSD dobrej marki z szybkim zapisem (typ UHS-I U3), zalecamy markę Kingston. Maksymalna obsługiwana pojemność karty wynosi 64GB a obsługiwany system plików (format) FAT32. Kartę microSD wkłada się do kamery z boku poprzez "zatrzaśnięcie" i wyjmuje się z niej "wyzwoleniem".

BATERIE

Aby włożyć czy wyjąć baterię, zdejmij osłonę na spodzie kamery. Ładowanie baterii jest możliwe bądź poprzez podłączenie kamery do adaptera sieciowego bądź za pomocą gniazda microUSB podłączonego do komputera.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE KAMERY

Kamerę włącza się/wyłącza się krótkim naciśnięciem przycisku na przodzie kamery.

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW KAMERY

Poszczególne tryby kamery wybiera się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku na przedniej części kamery. Niceboy Vega 6 Star posiada następujące tryby:

1. TRYB NAGRYWANIA

Nagrywanie włącza się i wyłącza poprzez przyciśnięcie przycisku OK na górnej stronie kamery. Podczas nagrywania video można wykonać zdjęcie w tej samej rozdzielczości jak nagrywane video, naciskając przycisk na przedniej części kamery (przycisk włączyć/wyłączyć) bez przerywania nagrywania video.

2. TRYB WYKONYWANIA ZDJĘĆ

Zdjęcia wykonuje się poprzez przyciśnięcie przycisku OK znajdującego się na górnej stronie kamery.

3. TRYB ODTWARZANIA VIDEO I PRZEGLĄDANIA ZDJĘĆ

Video i filmy można przewijać za pomocą przycisków po prawej stronie kamery. Odtwarzanie video uruchamia się przyciskiem OK na górze aparatu i w ten sam sposób wstrzymuje się odtwarzanie. Podczas odtwarzania video można przy użyciu przycisków po prawej stronie kamery przyspieszyć lub spowolnić odtwarzane video.

4. TRYB USTAWIEŃ

W trybie ustawiania należy poruszać się za pomocą przycisków z prawej strony kamery i potwierdzać przyciskiem OK na górze kamery. Tryb ustawień zawiera następujące pozycje:

 Rozdzielczość:
 tutaj nastawia się rozdzielczość nagrywanego video

 Nagrywanie cykliczne:
 ustawienie odstępów czasowych dla rozdzielenia nagrań

 Nagrywanie poklatkowe:
 ustawienie odsitków czasowych ujęć dla nagrań nagrań

 Tryb OSD:
 włącza/wyłącza wyświetlenie informacji na ekranie w trybie

 nagrywania video oraz wykonywania zdjęć
 włącza/wyłącza funkcję WDR aby poprawić dynamikę zakres przy

 nagrywaniu kontrastowych scen
 nagr.

Nagrywanie audio: Slow motion: Oznaczenie daty: Detekcja ruchu: Żyro stabilizacja: Rozdzielczość zdieć:	włączenie/wyłączenie nagrywania dźwięku ustawienie spowolnienia (slowmotion) video włączenie/wyłączenie oznaczenie daty i czasu na video i zdjęciach włączenie/wyłączenie wykrywania ruchu włączenie/wyłączenie stabilizacji optycznej za pomocą żyroskopu ustawienie rozdzielczości wykonwanych zdieć
Fotografowanie servine:	wskazuje, ile zdjęć wykona kamera w serii po sobie
Sposób rejestrowania:	ustawienie czasomierza do wykonywania zdjęć
Jakość:	ustawienie jakości nagrywanego video oraz
-	wykonywanych zdjęć
Ostrość:	ustawienie ostrości nagrywanego video oraz
	wykonywanych zdjęć
Ekspozycja:	ustawienie kompensacji ekspozycji
Balans bieli:	regulacja balansu bieli la różnych sposobów
	oświetlenia nagrywanej sceny
Kolor:	ustawienie trybów koloru
ISO:	ustawienie wartości ISO
Usunąć:	możliwość kasowania nagranych filmów i
-	wykonanych zdjęć
Chronić:	możliwość blokowania video przed
	przypadkowym usunięciem
Data i godzina:	ustawienie daty i czasu
Automatyczne wyłączanie:	ustawienie czasu automatycznego
	wyłączenia kamery
Sygnały akustyczne:	wyłączenie/włączenie dźwięku przycisków i
	systemowych dźwięków kamery
Język:	wybór języka, w tym czeskiego
Częstotliwość:	ustawienia częstotliwości
TV tryb:	ustawienie trybu TV (PAL Europa/NTSC USA)
TV Out:	włącza/wyłącza wyjście TV
Wygaszacz ekranu:	ustawia czas wyłączenia ekranu

PL

Tryb autokamery:	włącza/wyłącza automatyczne uruchomienie pagnwania po wykrycju ładowania
Kąt widzenia: Redukcja rybiego oka: Tryb podwodny:	nastawienie kąta widzenia dla fotografii i video włącza lub wyłącza redukcję efektu rybiego oka włącza lub wyłącza tryb do ustawiania balansu bieli podczas nagrywania pod woda
WiFi: WiFi SSID: WiFi hasło: Ustawienie tablicy rejestracyjnej:	Wącza/wyłącza WiFi ustawienie nazwy WiFi ustawienie hasła WiFi wstawienie numerów rejestracyjnych lub imienia kierowcy do nagrania video
Format: Ustawienia fabryczne: Wersja:	skasowanie wszystkich danych na karcie pamięci przywrócenie w kamerze ustawień fabrycznych informacja o wersji oprogramowania kamery

PODŁĄCZENIE KAMERY DO TELEFONU ZA POMOCĄ WIFI

Najpierw należy pobierać na swój telefon (darmową) aplikację: OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android). Po zainstalowaniu nie uruchamiać aplikacji i postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Włączyć WiFi za pomocą bocznego przycisku lub poprzez wybór z menu kamery

 Otworzyć ustawienia WiFi w swoim telefonie komórkowym i podłączyć się do sieci kamery (nazwa: VEGA 6 star, hasło:1234567890)

 Po podłączeniu do sieci, można już otworzyć aplikację i rozpocząć sterowanie kamery ze swojego telefonu.

Aby wyłączyć WiFi, nacisnąć przycisk z boku kamery, można też wyłączyć WiFi w menu kamery.

ン

PODŁĄCZENIE KAMERY DO PC

Kamerę podłączyć do PC za pomocą kabla USB. Po podłączeniu można wybrać z następujących trybów:

- 1. Przechowywanie (można na PC zarządzać plikami, które są zapisane na karcie pamięci),
- 2. kamera PC (można wykorzystywać jako kamerę PC w programach, które to umożliwiają).

Kamera podłączona do PC za pomocą kabla USB ładuje się automatycznie.

ZDALNE STEROWANIE

Pilot zdalnego sterowania nie wymaga parowania z kamerą, po włożeniu karty microSD do kamery, pilot zacznie z nią automatycznie współpracować. Aby rozpocząć nagrywanie oraz zatrzymanie nagrywania video, naciśnij przycisk "video". Aby zrobić zdjęcie, w systemie sekwencyjnego lub poklatkowego fotografowania (w zależności od ustawień w menu), należy nacisnąć przycisk "foto" na pilocie.

Właściwości pilota

Zasięg: 30 metrów Wodoodporne (nie wodoszczelne!)

PARAMETRY

Ekran:	2" LCD
Obiektyw:	170° szerokokątny
Rozdzielczość video:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD do 60fps, HD do 120fps
Format video:	MP4, H.264
Rozdzielczość zdjęć:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024), 10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944), 3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
Pamięć:	microSD (max. 64GB, nie znajduje się w opakowaniu)
Częstotliwość:	50/60 Hz
Wyjście:	USB/HDMI
Bateria:	1050 mAh
Wymiary:	58 x 40 x 29.28 mm

SL



- 1. objektiv
- 2. mikrofon
- 3. micro USB
- 4. reža za spominsko kartico
- 5. micro HDMI
- 6. pokrovček za baterijo
- 7. gumb za vklop / spreminjanje funkcij

- 8. gumb za pomikanje po meniju
- gumb za pomikanje po meniju / WiFi (kratek pritisk) / digitalni zoom (dolg pritisk)
- 10. izberi / gumb za potrditev (OK)
- 11. dioda WiFi
- 12. govornik

VSEBINA EMBALAŽE

Kamera Niceboy Vega 6 Star Vodoodporna zaščita (se lahko pripne k ostali opremi) Dodatna vratca z odprtinami (za boljši posnetek zvoka) Držalo z ročajem Odprto stojalo + stojalo na traku Set stojal za priključitev ohišja in držal k ostali opremi (vključno s stativom) Dva lepilna nastavka (npr. za čelado) + dodatni lepilni 3M trakovi Polnilec + USB kabel Varnostni trak na pripenjanje Krpica za čiščenje Baterija Upravljanje na daljavo

NASTAVITEV JEZIKA MENIJA KAMERE

Kamero vklopite s pomočjo tipke za vklop (7). Po vklopu kamere za vstop v meni trikrat pritisnite na tipko (7), s pomočjo tipke za listanje (8) pa pojdite na postavko "Language" in s tipko OK (10) potrdite. Tu izberite prednostni jezik menija.

MICROSD KARTICA

Izberite microSD kartico s hitrim zapisom (model UHS-I U3), priporočamo znamko Kingston. Največja pomnilniška zmogljivost kartice je 64GB in podpira datotečni sistem (format) FAT32. MicroSD kartico vstavite v kamero in jo odstranite na bočni strani, tako da vsakokrat slišite ""kli*".

BATERIJA

Baterijo vstavite in odstranite tako, da odstranite pokrovček na spodnji strani kamere. Kamero lahko polnite tako, da jo priključite na omrežni polnilec ali jo z microUSB konektorjem priključite na računalnik.

VKLOP/IZKLOP KAMERE

Kamero vključite/izključite z dolgim pritiskom gumba na sprednji strani kamere.

IZBIRA FUNKCIJE KAMERE

Funkcijo kamere izberete s kratkim pritiskom gumba na sprednji strani kamere. Niceboy Vega 6 Star nudi izbor med naslednjmi funkcijami:

1. FUNKCIJA ZA SNEMANJE

Snemanje vključite in prekinete s pritiskom na gumb OK (10) na zgornji strani kamere. Med snemanjem videa lahko naredite fotografijo z enako ločljivostjo kot je video, ki ga snemate, s pritiskom gumba za vklop/izkop (7). To lahko storite ne da bi s tem prekinili snemanje videa.

2. FUNKCIJA ZA FOTOGRAFIRANJE

Fotografirate s pritiskom gumba OK (10) na zgornji strani kamere.

3. FUNKCIJA ZA OGLED VIDEOPOSNETKOV IN FOTOGRAFIJ

Med videoposnetki in fotografijami lahko izbirate s pomočjo gumbov na sprednji strani kamere. Za ogled videa pritisnite gumb OK (10) na zgornji strani kamere in na enak način ogled ustavite. Ob prikazovanju videa lahko s pomočjo gumbov na desni strani kamere pospešite ali upočasnite prikaz videa.

4. FUNKCIJA NASTAVITVE

Znotraj funkcije nastavitve se premikate s pomočjo gumbov na desni strani kamere in potrdite z gumbom OK (10) na zgornji strani kamere. Funkcija nastavitve vsebuje naslednje možnosti:

Ločljivost:	za nastavitev ločljivosti videoposnetka
Ciklično snemanje:	nastavitev intervala za porazdelitev posnetkov
Snemanje s časovnim zamikom:	nastavitev intervala snemanja za snemanje s
	časovnim zamikom
Način OSD:	za vklop/izklop prikaza informacij na zaslonu
	v funkciji za snemanje videoposnetkov in
	fotografiranje
WDR:	vklop/izklop opcije WDR za izboljšavo dinamične
	razdalje ob snemanju kontrastnih kadrov
Snemanje zvočnih posnetkov:	vklop/izklop za snemanje zvokov

Slow motion:	nastavitev za
Zabeleži datum:	(slowmotion) vklop/izklop p
Zaznavanje gibanja:	vklop/izklop z
Giro stabilizacija:	vklop/izklop c
Ločljivost fotografij: Zaporedni posnetki: Timer za posnetke:	s pomocjo gir nastavitev loč določi, koliko nastavitev tim
Kvaliteta:	nastavitev kva
Ostrina:	nastavitev ost
Čas osvetlitve:	nastavitev zas
Razmerje beline:	nastavitev rav
Barva:	nastavitev ba
ISO:	nastavitev vre
Odstrani:	možnost izbri
Varnost:	možnost zakl
Datum in čas:	nastavitev da
Samodejni izklop:	nastavitev ure
Zvočni signali:	vklop/izklop z
Jezik:	zvokov kamer izbira jezika
Frekvenca:	nastavitev fre
TV funkcija:	nastavitev TV
Varčnost zaslona: Funkcija avto kamera:	vkiopi/izkiopi nastavi uro za samodejno vl

upočasnjene videoposnetke rikaza datuma in ure pri fotografijah etkih aznavanja gibanja ptične stabilizacije slike roskopa ijivosti slik zaporednih fotografij naredi aparat nerja (časomera) za ografiranje alitete videoposnetkov in fotografij rine videoposnetkov in fotografij slonke za osvetlitev novesja beline za različne osvetlitve rvnih funkcii dnosti ISO isa narejenih videoposnetkov in slik epa videoposnetka proti nu izbrisu tuma in časa e za samodejni izklop kamere voka gumbov in sistemskih 'nρ kvence funkcije (PAL Evropa/NTSC USA) TV izhod a samodejni izklop zaslona klopi/izklopi snemanje ob zaznavi napajanja

SL

Zorni kot: Učinek ribjega očesa: Podvodni način:	nastavitev zornega kota za fotografije in video vklopi in izklopi učinek ribjega očesa (Fish Eye) vklopi in izklopi funkcijo za prilagotitev barvnega ravnovesia pri snemanju pod vodo
WiFi: WiFi SSID:	vklopi/izklopi WiFi nastavitev imena WiFi
WiFi geslo:	nastavitev gesla WiFi
Nastavitev SPZ:	shrani registrsko tablico ali ime voznika na videu
Izbris podatkov:	izbriše vse podatke shranjene na spominski kartici
Tovarniška ponastavitev:	funkcije aparata se vrnejo nazaj na prvotno tovarniško nastavitev
Verzija:	informacije o verziji sistemskih programov kamere

verzija:

KAKO PRIKLIUČITI KAMERO NA TELEFON PREKO WIFI

Na mobilni telefon si (zastoni) prenesite aplikacijo OKCAM (Appstore), OK CAM Plus (Android), Po uspešni namestitvi aplikacije je ne odprite, ampak sledite naslednjim navodilom:

Aktiviraite WiFi s pomočio stranskega gumba ali v meniju kamere

2. Odprite nastavitve WiFi na mobilnem telefonu in se povežite z omrežjem kamere (ime: VEGA 6 star, geslo: 1234567890)

 Aplikacijo na svojem mobilnem telefonu zaženite šele potem, ko ste se že povezali s kamero preko WiFi in kamero boste lahko nadzorovali preko mobilnega telefona

Za izklop WiFi pritsnite gumb na bočni strani kamere ali pa WiFi izključite v meniju na kameri.

KAKO PRIKLJUČITI KAMERO NA RAČUNALNIK

Kamero prikliučite na računalnik s pomočio USB kabla. Nato lahko izbirate med nasledniimi funkcijami:

 Podatki na kartici (na računalniku lahko ureiate datoteke, ki so shraniene na spominski kartici),

SL

 Spletna kamera (lahko jo uporabljate kot spletno kamero v programih, kjer je ta možnost na voljo).

Kamera priključena na računalnik preko USB kabla se hkrati samodejno napaja.

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Daljinskega upravljalca ni potrebno povezati ("paring") s kamero, saj začne daljinec samodejno delovati, takoj ko je microSD kartica vstavljena v kamero. Za začetek in prekinitev snemanja videa pritisnite "video-gumb". Za fotografiranje, zaporedno fotografiranje ali fotografiranje z zamikom (enako kot možnosti na meniju), pritisnite "foto-gumb" na daljincu.

Lastnosti daljinca

Razdalja: 30 metrov Neprepusten za vodo (ne vodoodporen!)

PARAMETRI

Zaslon:	2" LCD
Objektiv:	170° širokokotni
Ločljivost videa:	4K 24fps, 2K 30fps, Full HD do 60fps, HD do 120fps
Format videa:	MP4, H.264
Ločljivost fotografij:	16MPx (4608 x 3456), 14MPx (4320 x 3240), 12MPx (4032 x 3024),
	10MPx (3648 x 2736), 8MPx (3264 x 2448), 5MPx (2592 x 1944),
	3MPx (2048 x 1536), VGA (640 x 480)
Spomin:	micro SD (max. 64GB, ni del paketa)
Frekvenca:	50/60 Hz
Izhod:	USB/HDMI
Baterija:	1050 mAh
Dimenzije:	58 x 40 x 29.28 mm



Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16, Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.



Made in China